

MI3

Miniatur Infrarot Sensor



Betriebsanleitung

Raytek®
A Fluke Company

Rev. C1 03/2012
55201-1

Made in Germany Juli 2010

Model: RAYMI310LTS

Serial: 1070088

Power Requirements: 8 bis 32 VDC, 4 W



Raytek®



IP 65



Das Gerät stimmt mit den Vorschriften der Europäischen Richtlinie überein.

EG – Richtlinie 2004/108/EWG (EMV)

Kontakte

Raytek Corporation Worldwide Headquarters

Santa Cruz, CA USA

Tel: +1 800 227 – 8074

(USA and Canada only)

+1 831 458 – 3900

solutions@raytek.com

European Headquarters Berlin, Germany

Tel: +49 30 4 78 00 80

raytek@raytek.de

France

info@raytek.fr

United Kingdom

ukinfo@raytek.com

Fluke Service Center

Beijing, China

Tel: +86 10 6438 4691

info@raytek.com.cn

Internet: <http://www.raytek.com/>

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Raytek Produkts entschieden haben. Melden Sie sich noch heute unter www.raytek.com/register an, um aktuelle Informationen zu Produktweiterentwicklungen und Softwareaktualisierungen zu erhalten!

© Raytek Corporation.

Raytek und das Raytek Logo sind eingetragene Warenzeichen der Raytek Corporation.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

GARANTIE

Der Hersteller garantiert für jedes Produkt eine Garantie von zwei Jahren ab Datum der Rechnungslegung. Nach diesem Zeitraum wird im Reparaturfall eine 12-monatige Garantie auf alle reparierten GerätekompONENTEN gewährt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf elektrische Sicherungen, Primärbatterien und Teile, die missbräuchlich verwendet bzw. zerstört wurden. Bei Öffnen des Gerätes erlischt ebenfalls die Garantie.

Im Falle eines Gerätedefektes während der Garantiezeit wird das Gerät kostenlos repariert bzw. kalibriert. Die Frachtkosten trägt der jeweilige Absender. Der Hersteller behält sich den Umtausch des Gerätes oder von Teilen des Gerätes anstelle einer Reparatur vor. Ist der Defekt auf unsachgemäße Behandlung oder Zerstörung zurückzuführen, werden die Kosten in Rechnung gestellt. Vor Beginn der Reparatur wird in diesem Fall auf Anforderung ein Kostenvoranschlag erstellt.

Der Hersteller behält sich Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Spezifikationen im Sinne technischer Weiterentwicklungen vor.

INHALTSVERZEICHNIS

1 SICHERHEITSHINWEISE	11
2 EINFÜHRUNG.....	14
2.1 ÜBERBLICK KOMMUNIKATIONSBOXEN.....	15
3 TECHNISCHE DATEN	16
3.1 MESSTECHNISCHE PARAMETER	16
3.2 OPTISCHE DIAGRAMME	19
3.3 ELEKTRISCHE PARAMETER.....	21
3.4 ALLGEMEINE PARAMETER	22
3.4.1 Messkopf	22
3.4.2 Kommunikationsbox (Metall)	23
3.4.3 Kommunikationsbox (DIN)	23
3.5 ABMESSUNGEN	25
3.5.1 Messköpfe LT, G5	25
3.5.2 Messköpfe 1M, 2M	25
3.5.3 Kommunikationsbox (Metall)	25
3.5.4 Kommunikationsbox (DIN)	27
3.6 LIEFERUMFANG	28
3.6.1 Messkopf	28
3.6.2 Kommunikationsbox	28
4 GRUNDLAGEN.....	29
4.1 INFRAROT-TEMPERATURMESSUNG	29
4.2 EMISSIONSGRAD DES MESSOBJEKTES	29
4.3 UMGEBUNGSTEMPERATUR.....	30

4.4 LUFTREINHEIT	30
4.5 ELEKTRISCHE STÖRUNGEN	31
5 INSTALLATION	33
5.1 POSITIONIERUNG	33
5.1.1 Entfernung und Messfleckgröße	33
5.2 KONFIGURATIONEN	35
5.2.1 Kommunikationsbox (Metall)	35
5.2.2 Kommunikationsbox (DIN)	36
5.3 VERDRAHTUNG MESSKOPFKABEL	36
5.3.1 Kommunikationsbox (Metall)	37
5.3.2 Kommunikationsbox (DIN)	38
5.4 VERDRAHTUNG ANSCHLUSSLEISTE	38
5.4.1 Kommunikationsbox (Metall)	40
5.4.2 Kommunikationsbox (DIN 3 TE)	41
5.4.3 Kommunikationsbox (DIN 4 TE)	42
5.4.4 Kommunikationsbox (DIN 6 TE)	43
5.4.5 EMV Festigkeit für Kommunikationsbox (DIN)	44
5.5 INBETRIEBNAHME	45
5.5.1 Einkopf System	45
5.5.2 Mehrkopf System – Zufällige Adresszuweisung	45
5.5.3 Mehrkopf System – Nutzergesteuerte Adresszuweisung	45
5.6 USB SCHNITTSTELLE	46

6 AUSGÄNGE	49
6.1 ANALOGAUSGANG OUT1	49
6.2 ANALOGAUSGANG OUT2	50
6.3 THERMOELEMENTAUSGANG TC.....	50
6.4 ALARMAUSGANG RELAY	51
7 EINGÄNGE	52
7.1 EMISSIONSGRAD (ANALOG)	52
7.2 EINSTELLEN DES EMISSIONSGRADES (DIGITAL)	53
7.3 KOMPENSATION DER HINTERGRUNDTEMPERATUR	54
7.4 TRIGGER/HALTEN	57
7.5 LASER SCHALTEN	59
8 BEDIENUNG	60
8.1 BEDIENELEMENTE.....	60
8.2 <KOPF> SEITE.....	63
8.3 <BOX SETUP> SEITE	65
8.4 <BOX INFO> SEITE.....	67
8.5 SIGNALVERARBEITUNG	68
8.5.1 Mittelwert	68
8.5.2 Maximum Halten	69
8.5.3 Minimum Halten	70
8.5.4 Erweitertes Maximum Halten	71
8.5.5 Erweitertes Minimum Halten.....	72
8.5.6 Erweitertes Maximum Halten mit Mittelung ..	72
8.5.7 Erweitertes Minimum Halten mit Mittelung...	72
9 FELDBUSSE	73

9.1 RS485	73
9.2 PROFIBUS	74
9.3 MODBUS	76
9.4 FELDBUS VERDRAHTUNG.....	77
9.4.1 <i>Comm Box (Metall)</i>	77
9.4.2 <i>Comm Box (DIN)</i>	80
9.5 FELDBUS KONFIGURATION	81
9.6 FELDBUS INSTALLATION	82
10 OPTIONEN	83
11 ZUBEHÖR.....	84
11.1 ZUBEHÖR (ALLE MODELLE).....	84
11.1.1 <i>Verteilerbox</i>	85
11.1.2 <i>USB/RS485 Adapter</i>	88
11.2 ZUBEHÖR (LT, G5 KÖPFE)	92
11.2.1 <i>Justierbarer Montagewinkel</i>	93
11.2.2 <i>Fester Montagewinkel</i>	94
11.2.3 <i>Luftblasvorsatz</i>	95
11.2.4 <i>Luftkühlung</i>	97
11.2.5 <i>90°-Umlenkspiegel</i>	103
11.2.6 <i>Schutzfenster</i>	105
11.2.7 <i>Scharfpunkt-Vorsatzlinse</i>	106
11.3 ZUBEHÖR (1M, 2M KÖPFE)	108
11.3.1 <i>Fester Montagewinkel</i>	109
11.3.2 <i>Justierbarer Montagewinkel</i>	110
11.3.3 <i>Luftblasvorsatz</i>	111

11.3.4 90°-Umlenkspiegel	112
11.3.5 Schutzfenster	113
12 WARTUNG	114
12.1 FEHLERSUCHE BEI KLEINEREN PROBLEMEN	114
12.2 AUTOMATISCHE FEHLERANZEIGE	115
12.3 REINIGUNG DES MESSFENSTERS	117
12.4 AUSTAUSCH DES MESSKOPFES	119
13 DATATEMP MULTIDROP SOFTWARE	120
13.1 BESCHREIBUNG	120
13.2 PC ANFORDERUNGEN	120
13.3 USB TREIBER INSTALLATION	121
13.4 SOFTWARE START	122
14 PROGRAMMIERUNG	123
14.1 ASCII PROGRAMMIERUNG	123
14.1.1 Übertragungsmodi	123
14.1.2 Allgemeine Befehlsstruktur	124
14.1.3 Geräteinformationen	125
14.1.4 Einstellen des Gerätes	125
14.1.5 Dynamische Daten	128
14.1.6 Steuern des Geräts	128
14.1.7 Adressierung mehrerer Messköpfe	131
14.1.8 Adressierung mehrerer Boxen	131
14.1.9 Befehlssatz	132
14.2 PROFIBUS PROGRAMMIERUNG	139
14.2.1 Parameterdaten	139

14.2.2	<i>Eingangsdaten</i>	140
14.2.3	<i>Ausgangsdaten</i>	141
14.2.4	<i>Diagnosedaten</i>	142
14.3	MODBUS PROGRAMMIERUNG.....	145
14.3.1	<i>Unterstützte Funktionen</i>	145
14.3.2	<i>Parameterdaten</i>	145
15	ANHANG	151
15.1	BESTIMMUNG DES EMISSIONSGRADES	151
15.2	TYPISCHE EMISSIONSGRADE	153
	NOTIZEN	157

1 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung ist Teil des Geräts und über die Lebensdauer des Produktes zu behalten. Nachfolgenden Benutzern des Geräts ist die Anleitung mitzugeben. Es ist sicherzustellen, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung in diese Anleitung einzupflegen ist.

Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn es gemäß vorliegender Anleitung von ausgebildeten Fachkräften in die Maschine eingebaut worden ist und es als Ganzes mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften übereinstimmt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient der Messung von Temperaturen. Das Gerät kann im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Der Betrieb ist auch unter erschwerten Bedingungen wie hohe Umgebungstemperaturen zulässig, wenn die technischen Betriebsdaten aller Komponenten des Geräts berücksichtigt werden. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nicht für medizinische Diagnosezwecke genutzt werden.

Ersatzteile und Zubehör

Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Originalteile bzw. Zubehör. Die Verwendung anderer Produkte können die Arbeitssicherheit und die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen.

Entsorgungshinweis



Altgeräte müssen fach- und umweltgerecht als Elektronikschrott entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

In der Betriebsanleitung werden folgende Zeichen für besonders wichtige Angaben benutzt:



besondere Hinweise hinsichtlich der optimalen Verwendung des Geräts.



Ge- und Verbote, insbesondere Angaben zur Vermeidung von Geräte- und Personenschäden.



Die Geräte können mit einem Laser der Klasse 2 ausgerüstet sein. Laser der Klasse 2 strahlen nur im sichtbaren Bereich und geben höchstens 1 mW Leistung ab. Der direkte Blick in den Laserstrahl erzeugt wohl eine starke Blendung, führt aber zu keinem Schaden, auch nicht bei Verwendung optischer Hilfsmittel. Das reflexartige Schließen der Augenlider darf jedoch nicht unterdrückt werden. Der Laser dient ausschließlich als Justagehilfe. Zielen Sie daher nicht auf Personen und Tiere! Beachten Sie mögliche Reflexionen des Laserstrahls!



Beachten Sie insbesondere die folgenden Sicherheitshinweise:



Durch die 110 / 230 V Zuführung für die Spannungsversorgung kann es zu elektrischen Unfällen mit Personenschäden kommen. Alle unter Netzspannung stehenden Teile müssen vor Berührung geschützt sein! Betreiben Sie daher die Spannungsversorgung niemals ohne Abdeckung bzw. montieren Sie die Spannungsversorgung in einem geschlossenen Schaltschrank!

2 Einführung

Die MI3 Sensor Serie erweitert die bereits äußerst erfolgreiche MI Sensor Serie um viele leistungsstarke Funktionen wie Netzwerkfähigkeit, extern zugängliches Bedienfeld sowie erweiterte Temperaturbereiche.

Die MI3 Serie bietet die folgenden Merkmale:

- Robuster Messkopf für Umgebungstemperaturen bis 120°C mit Kalibrierung der Umgebungstemperaturschwankungen
- Mehrkopf-Architektur für den Anschluss mehrerer Messköpfe an eine Kommunikationsbox
- Autonomer Messkopf als OEM Version
- Überlegene optische Auflösung bis 100:1
- Bis zu 10 ms Ansprechzeit
- Alarmstatusanzeige
- USB 2.0 Schnittstelle (Standard)
- Nutzer konfigurierbare analoge Ausgänge
- Alarmrelais
- Optionale Feldbusse wie Profibus und Modbus¹
- Automatische Messkopfanmeldung
- DataTemp[®] Multidrop Software zur Konfiguration und Fernüberwachung
- Feldkalibriersoftware

¹ Modbus ist ein eingetragenes Warenzeichen der Modbus Organization, Inc.

2.1 Überblick Kommunikationsboxen

	MI3COMM Metall	MI3MCOMMN DIN 3TE	MI3MCOMM DIN 4TE	MI3MCOMM... DIN 6TE
				
Bestellnummer	MI3COMM...	MI3MCOMMN	MI3MCOMM	MI3MCOMM...
Spektrale Köpfe¹	LT,G5,1M,2M	LT,G5,1M,2M	LT,G5,1M,2M	LT,G5,1M,2M
Kopfanzahl über Firmware an Anschlussleiste	8 Köpfe 1 Kopf	4 Köpfe 4 Köpfe	4 Köpfe 4 Köpfe	4 Köpfe 4 Köpfe
Bedienfeld Anzeige Tasten	✓ ✓	– –	✓ ✓	✓ ✓
Ausgänge mA / V TC Relais	1 1 1	– – 1	– – 1	– – 1
Eingänge	FTC1–3	FTC3	FTC3	FTC3
Schnittstellen USB RS485 Profibus Modbus	Standard Option (...4) Option (P1,P2) Option (...M)	Standard – – –	Standard Standard – –	Standard – Option (...P) Option (...M)

Tabelle 1: Ausstattung der Kommunikationsboxen

¹ 1M, 2M Köpfe erfordern Boxfirmware in Revision 2.11 oder höher

3 Technische Daten

3.1 Messtechnische Parameter

Temperaturbereich

LT02, LT10	-40 bis 600°C
LT20, LTF	0 bis 1000°C
G5	250 bis 1650°C
1M	500 bis 1800°C
2M	250 bis 1400°C

Spektralbereich

LT	8 - 14 μm
G5	5 μm
1M	1 μm
2M	1.6 μm

Optische Auflösung D:S¹

LTS (Standard)	2:1, 10:1, 22:1 typ. (21:1 garantiert)
LTF (schnell)	10:1
G5	22:1 typ. (21:1 garantiert)
1M, 2M	100:1
	SF1: 2 mm Messfleck @ 200 mm Entfernung
	SF3: 22 mm Messfleck @ 2200 mm Entfernung

¹ bei 90% Energie und Abstand 400 mm

Ansprechzeit¹

LTS (Standard)	130 ms
LTF (schnell)	20 ms
G5	55 ms
1M, 2M	10 ms

Systemgenauigkeit²

LT, G5

digitale Schnittst.	$\pm (1\% \text{ vom Messwert oder } 1^\circ\text{C})$ der größere Wert gilt $\pm 2^\circ\text{C}$ für Objekttemperaturen $< 20^\circ\text{C}$
mA/V Ausgang	$\pm (1\% \text{ vom Messwert oder } 1^\circ\text{C}) \pm 1^\circ\text{C}$ $\pm 2^\circ\text{C}$ für Objekttemperaturen $< 20^\circ\text{C}$
Thermoelement	$\pm (1\% \text{ vom Messwert oder } 1^\circ\text{C}) \pm 1.5^\circ\text{C}$

1M, 2M

digitale Schnittst.	$\pm (0.5\% + 2^\circ\text{C})$
mA/V Ausgang	$\pm (0.5\% + 2^\circ\text{C}) \pm 1^\circ\text{C}$
Thermoelement	$\pm (0.5\% + 2^\circ\text{C}) \pm 1.5^\circ\text{C}$

Reproduzierbarkeit

LT, G5	$\pm 0.5\% \text{ vom Messwert oder } \pm 0.5^\circ\text{C}$ der größere Wert gilt
1M, 2M	$\pm 0.25\% + 1^\circ\text{C}$

Temperaturauflösung³

mA/V Ausgang	$\pm 0.1^\circ\text{C}$
--------------	-------------------------

Emissionsgrad

Alle Modelle	0.100 bis 1.100
--------------	-----------------

Transmissionsgrad

¹ 90% Wert

² für Umgebungstemperaturen von $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$, $\varepsilon = 1.0$ und Kalibriergeometrie

³ bei Temperaturspanne von $< 500^\circ\text{C}$

Technische Daten

Alle Modelle 0.100 bis 1.000

Temperaturkoeffizient




LT, G5 $\pm 0,05 \text{ K / K}$ oder $\pm 0,05\% / \text{K}$ vom Messwert
der größere Wert gilt

1M, 2M $0.01\% / \text{K}$ vom Messwert


mA/V Ausgang 0 K

Thermoelement $\pm 0.05 \text{ K / K}$

3.2 Optische Diagramme



SF1 D:S = 100:1



SF3 D:S = 100:1




Abbildung 1: Diagramme zur optischen Auflösung

3.3 Elektrische Parameter

Spannung (Box) 8 bis 32 VDC, max. 4 W

Analoge Ausgänge

Ausgang 1 0 bis 5/10 V Ausgang für Messkopftemperatur
und Messobjekttemperatur
elektrisch **nicht** isoliert von der
Spannungsversorgung!

TC Thermoelement vom Typ J, K, R oder S

Ausgang 2 0 bis 20 mA (aktiv) oder
4 bis 20 mA (aktiv) oder
0 bis 5 V oder
0 bis 10 V
elektrisch **nicht** isoliert von der
Spannungsversorgung!

Alarm Ausgang

1 potentialfreier Relaisausgang, 48 V / 300 mA,
Halbleiterrelais mit verschleißfreien Kontakt
für Objekttemperatur oder Messkopftemperatur,
elektrisch isoliert von der Spannungsversorgung!

Externe Eingänge

3 Eingänge dienen der externen Steuerung des Geräts:

FTC1-3 Emissionsgrad (digital): 3 bit kodiert, 0 bis V_{SS}

FTC1 Emissionsgrad (analog), 0 bis 5 V_{DC}

FTC2 Kompensation der Hintergrundtemperatur:
analog, 0 bis 5 V_{DC}

FTC3 für Trigger/Halten/Laser, 0 bis V_{SS}

USB Schnittstelle

Version: 2.0

USB Verbinder auf der Leiterplatte: Typ Mini-B

RS485 Schnittstelle

für Datenfernübertragung oder zum Betreiben mehrerer Kommunikationsboxen im Netzwerk. Ein geeigneter Wandler wird empfohlen in Abschnitt 11.1.2 [USB/RS485 Adapter](#), Seite 88.

Adressbereich: --, 1, 2, ..., 32

Baudrate: 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kBit/s

Verdrahtung: 2 Draht, halb-duplex, elektrisch isoliert

3.4 Allgemeine Parameter

3.4.1 Messkopf

Umgebungstemperatur

LT, G5 -10 bis 120°C

1M, 2M 0 bis 120°C

Laser (1M, 2M) automatische Abschaltung bei 65°C

Schutzklasse IP65 (NEMA-4) / IEC 60529

Relative Luftfeuchte 10% - 95%, nicht kondensierend

EMV EN 61326-1:2006

Vibration 11 bis 200 Hz, 3 g > 25 Hz in Betrieb,
3 Achsen / IEC 60068-2-6

Schock 50 g, 11 ms, in Betrieb, 3 Achsen /
IEC 60068-2-27

Gewicht

LT, G5 50 g

1M, 2M 233 g

Material

Kopf	Edelstahl
Kopfkabel	PUR (Polyurethan), halogen- und silikonfrei

3.4.2 Kommunikationsbox (Metall)

Umgebungstemperatur	-10 bis 65°C
Lagertemperatur	-20 bis 85°C
Schutzklasse	IP65 (NEMA-4) / IEC 60529
Relative Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht kondensierend
EMV	EN 61326-1:2006
Vibration	11 bis 200 Hz, 3 g > 25 Hz in Betrieb, 3 Achsen / IEC 60068-2-6
Schock	50 g, 11 ms, in Betrieb, 3 Achsen / IEC 60068-2-27
Gewicht	370 g
Material	Zinkdruckguss

3.4.3 Kommunikationsbox (DIN)

Umgebungstemperatur	-10 bis 65°C
Lagertemperatur	-20 bis 85°C
Relative Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht kondensierend
EMV	EN 61326-1:2006
Vibration	11 bis 200 Hz, 3 g > 25 Hz in Betrieb, 3 Achsen / IEC 60068-2-6

Technische Daten

Schock	50 g, 11 ms, in Betrieb, 3 Achsen / IEC 60068-2-27
Gewicht	125 g
Material	Kunststoff

3.5 Abmessungen

3.5.1 Messköpfe LT, G5




Abbildung 2: Abmessungen der Messköpfe LT, G5

3.5.2 Messköpfe 1M, 2M




Abbildung 3: Abmessungen der Messköpfe 1M, 2M

3.5.3 Kommunikationsbox (Metall)

Die Box erlaubt per Standard die Durchführung von zwei separaten Kabeln. Eine dritte Durchführung kann ebenfalls genutzt werden, ist aber mit einem Blindstopfen versehen (M12x1.5 Gewinde).






Abbildung 4: Abmessungen der Kommunikationsbox

3.5.4 Kommunikationsbox (DIN)

Alle Boxen kommen in standardisierter Hutschienengröße gemäß EN50022 – 35 x 7.5 (DIN 43880).



Breite	MI3MCOMMN	MI3MCOMM	MI3MCOMM...
X	DIN 3TE: 53.6 mm	DIN 4TE: 71.6 mm	DIN 6TE: 107.6 mm

Abbildung 5: Abmessungen der Kommunikationsboxen (DIN)

3.6 Lieferumfang

3.6.1 Messkopf

- Messkopf mit 1 m Messkopfkabel
- Laser (nur 1M, 2M Messköpfe)
- Befestigungsmutter

3.6.2 Kommunikationsbox

- Kommunikationsbox
- Software DVD
- Schnellstartanleitung

4 Grundlagen

4.1 Infrarot-Temperaturmessung

Jeder Körper sendet eine seiner Oberflächentemperatur entsprechende Menge infraroter Strahlung aus. Die Intensität der Infrarotstrahlung ändert sich mit der Temperatur des Objektes. Abhängig vom Material und der Oberflächenbeschaffenheit liegt die emittierte Strahlung in einem Wellenlängenbereich von ca. 1 ... 20 μm . Die Intensität der Infrarotstrahlung („Wärmestrahlung“) ist materialabhängig. Für viele Stoffe ist diese materialabhängige Konstante bekannt. Sie wird als „Emissionsgrad“ bezeichnet.

Infrarot-Thermometer sind optoelektronische Sensoren. Diese Sensoren sind in der Lage, „Wärmestrahlung“ zu empfangen und in ein messbares elektrisches Signal umzuwandeln. Infrarot-Thermometer bestehen aus einer Linse, einem Spektralfilter, einem Sensor und einer elektronischen Signalverarbeitungseinheit.

Das Spektralfilter hat die Aufgabe, den interessierenden Wellenlängenbereich zu selektieren. Der Sensor wandelt die Infrarotstrahlung in elektrische Parameter um. Die nachgeschaltete Elektronik erzeugt auswertbare elektrische Signale. Da die Intensität der ausgestrahlten Infrarotstrahlung materialabhängig ist, kann der typische Emissionsgrad des Materials am Messwertaufnehmer eingestellt werden.

Der größte Vorteil der Infrarot-Thermometer ist die berührungslose Messung. Dadurch ist die Oberflächentemperatur sich bewegender oder schwer erreichbarer Messobjekte problemlos messbar.

4.2 Emissionsgrad des Messobjektes

Bestimmen Sie den Emissionsgrad des Messobjektes wie in Abschnitt 15.1 [Bestimmung des Emissionsgrades](#), Seite 151 beschrieben. Bei einem niedrigen Emissionsgrad besteht die Gefahr, dass die Messergebnisse durch eine störende Infrarotstrahlung von

Hintergrundobjekten (wie Heizanlagen, Flammen, Schamotte u.s.w. dicht neben oder hinter dem Messobjekt) verfälscht werden. Solch ein Problem kann beim Messen von reflektierenden Oberflächen oder sehr dünnen Materialien, wie Kunststofffolien oder Glas, auftreten.

Diese Messfehler bei Objekten mit niedrigem Emissionsgrad können Sie auf ein Minimum reduzieren, wenn Sie bei der Montage besonders sorgfältig vorgehen und den Messkopf gegen diese reflektierenden Strahlungsquellen abschirmen.

4.3 Umgebungstemperatur

Der Messkopf ist bei Umgebungstemperaturen bis 120°C einsetzbar. Bei Umgebungstemperaturen bis 200°C steht eine Luftkühlung als Zubehör zur Verfügung.

4.4 Luftreinheit

Um Fehlmessungen und Beschädigungen der Linse zu vermeiden, sollte diese stets vor Staub, Rauch, Dunst und sonstigen Verunreinigungen geschützt werden. Ein Luftblasvorsatz ist für diesen Zweck als Zubehör erhältlich. Setzen Sie ölfreie, technisch reine Luft ein.

4.5 Elektrische Störungen

Um elektrische bzw. elektromagnetische Störungen sowie Messwertstreuungen zu mindern, beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Montieren Sie den Messkopf so weit wie möglich entfernt von Störquellen wie z.B. motorgetriebenen Baugruppen, die große Störspitzen produzieren!
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm des Messkopfkabels guten Kontakt zum Metallgehäuse der Elektronikbox hat!
- Verwenden Sie geschirmte Kabel für alle Ein- und Ausgänge!
- Stellen Sie sicher, dass die Schirmungen aller Kabel (Spannungsversorgung, Eingänge, Ausgänge) nur an **einem Erdungspunkt** zusammengeführt sind!

Weitere Hinweise zur Vermeidung von Masseschleifen:

- Das Metallgehäuse des Messkopfes und der Kommunikationsbox MI3 sind elektrisch mit der Schirmung des Messkopfkabels verbunden!
- Alle Ein- und Ausgänge (mit Ausnahme des Alarmrelais) sind elektrisch mit der Masse der Spannungsversorgung verbunden!




Abbildung 6: Verlauf der Schirmung Kommunikationsbox (Metall)

5 Installation

5.1 Positionierung

Der Installationsort und die Konfigurierung des Sensors richten sich nach der Anwendung. Bevor Sie sich für einen Einbauort entscheiden, müssen Sie dessen Umgebungstemperatur, die Luftreinheit und mögliche elektromagnetische Störungen kennen. Wenn Sie den Einsatz der Luftspülung beabsichtigen, muss ein Luftanschluss zur Verfügung stehen. Ferner sind die Verdrahtung und eine mögliche Verrohrung zu berücksichtigen.

5.1.1 Entfernung und Messfleckgröße

Die gewünschte Messfleckgröße bestimmt die kleinste und größte Arbeitsdistanz und das richtige Fokusmodell. Das Messobjekt muss das gesamte Sichtfeld des Messkopfes ausfüllen. Der Messkopf ist dabei so zu positionieren, dass das Sichtfeld gleich oder kleiner als der Messfleck ist. Zur Ermittlung der verfügbaren Optiken, siehe Abschnitt 3.2 Optische Diagramme, Seite 19.

Die Messfleckgröße für eine beliebige Entfernung kann mit der folgenden Formel berechnet werden. Teile die Entfernung D durch die optische Auflösung $D:S$ des Geräts. Zum Beispiel, für ein Gerät mit der optischen Auflösung von $D:S = 10:1$ und einem Abstand von 400 mm zwischen Messkopf und Objekt, muss 400 durch 10 geteilt werden, wodurch sich eine Messfleckgröße von 40 mm ergibt.




Abbildung 9: Richtige Positionierung des Messkopfes

5.2 Konfigurationen

5.2.1 Kommunikationsbox (Metall)

Die prinzipielle Konfiguration von Messkopf und Kommunikationsbox ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. Der Messkopf stellt alle pyrometrischen Funktionen zur Verfügung. Die Kommunikationsbox bietet ein extern zugängliches Bedienfeld mit Anzeige, erweiterte Signalverarbeitungen, eine feldseitige Verdrahtungsleiste sowie Feldbusschnittstellen wie z.B. Kommunikation über die optionale RS485.




Abbildung 10: System mit Messkopf und Kommunikationsbox

Die Verdrahtung mehrerer Messköpfe wird mit Hilfe des entsprechenden Zubehörs ermöglicht, siehe Abschnitt 11.1.1 [Verteilerbox](#), Seite 85.

5.2.2 Kommunikationsbox (DIN)

Mehrkopf-Installationen werden unterstützt durch die Kommunikationsbox (DIN), wobei bis zu 4 Messköpfe gleichzeitig installiert werden können. Die Box bietet ein extern zugängliches Bedienfeld mit Anzeige, die Anschlussleiste ermöglicht eine einfache Verdrahtung im Feld.




Abbildung 11: Mehrkopf-Installation über die Kommunikationsbox (DIN)

5.3 Verdrahtung Messkopfkabel

Das Messkopfkabel muss vom Anwender an der Kommunikationsbox installiert werden. Das Messkopfkabel darf gekürzt bis auf eine Länge von 20 cm werden.

Der Biegeradius des Messkopfkabels darf nicht enger als 25 mm sein!



Die Gesamtkabellänge für alle Messköpfe in einem Netzwerk darf 30 m (für MI3) bzw. 2x30 m (für MI3M) in Summe nicht überschreiten!



Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Kabel!

5.3.1 Kommunikationsbox (Metall)

1. Entfernen Sie ca. 40 mm der Isolierung des Messkopfkabels ⑦.
Achtung! Beschädigen Sie nicht den Schirm!
2. Kürzen Sie den Schirm ⑤ so, dass ca. 5 mm aus der Isolierung überstehen. Entflechten Sie den Schirm!
3. Isolieren Sie die Drähte ⑥ auf ca. 3 mm ab!
4. Öffnen Sie den Deckel der Kommunikationsbox. Schrauben Sie aus der Durchführung die Druckschraube ① ab und entfernen Sie die erste Metallscheibe ④, die Gummidichtung ③ und die zweite und dritte Metallscheibe ④.
5. Schieben Sie nun die Druckschraube ①, die erste Metallscheibe ④, die Gummidichtung ③ und die zweite Metallscheibe ④ auf das Kabel, siehe nachfolgende Abbildung.
6. Spreizen Sie den Schirm ⑤ auf und schieben Sie nun die dritte Metallscheibe ④ über das Kabel. Die Metallscheiben müssen einen guten Kontakt zum Schirm haben!
7. Schieben Sie die Drähte ⑥ soweit in das Gehäuse, dass sie problemlos an der Anschlussleiste verdrahtet werden können.



Es darf nur geschirmtes Kabel verwendet werden! Es darf nicht als Zugentlastung genutzt werden!

5.4.1 Kommunikationsbox (Metall)




Abbildung 13: Verdrahtung der Kommunikationsbox

5.4.2 Kommunikationsbox (DIN 3TE)




Abbildung 14: Verdrahtung der Kommunikationsbox (DIN 3TE)

5.4.3 Kommunikationsbox (DIN 4 TE)




Abbildung 15: Verdrahtung der Kommunikationsbox (DIN 4 TE)

5.4.4 Kommunikationsbox (DIN 6 TE)




Abbildung 16: Verdrahtung der Kommunikationsbox (DIN 6 TE)

5.4.5 EMV Festigkeit für Kommunikationsbox (DIN)



Um die EMV Festigkeit des Geräts gemäß CE Erklärung sicherzustellen, sind alle Leitungen des Kabels mit dem beigegefügtten Ferritkern zu versehen. Die Kabelschirmung muss am Terminal Pin <Schirm> angeschlossen werden!




Abbildung 17: Montage von Schirm und Ferritkern

5.5 Inbetriebnahme

Zum Einschalten des Systems sind die nachfolgenden Schritte zu befolgen:

5.5.1 Einkopf System

1. Ausschalten der Kommunikationsbox.
2. Verbinden des Kabels des Messkopfs mit der Anschlussleiste der Kommunikationsbox.
3. Einschalten der Kommunikationsbox.
4. Die Kommunikationsbox weist dem Messkopf Adresse 1 zu.

5.5.2 Mehrkopf System – Zufällige Adresszuweisung

1. Ausschalten der Kommunikationsbox.
2. Verbinden der Kabel aller Messköpfe mit der Anschlussleiste der Kommunikationsbox.
3. Einschalten der Kommunikationsbox.
4. Die Kommunikationsbox weist automatisch jedem Kopf eine eindeutige Adresse zu – welcher Kopf welche Adresse erhält ist rein zufällig.

5.5.3 Mehrkopf System – Nutzergesteuerte Adresszuweisung

1. Ausschalten der Kommunikationsbox.
2. Verbinden des Kabels des ersten Messkopfs mit der Anschlussleiste der Kommunikationsbox.
3. Einschalten der Kommunikationsbox.
4. Die Kommunikationsbox weist dem ersten Messkopf Adresse 1 zu.
5. Wiederholen der Schritte 1 bis 4 unter Hinzufügen eines weiteren Messkopfes. Mit jedem neu erkannten Kopf erhöht die Box die zugewiesene Kopfadresse um 1.



Die Kopfadresse kann im Nachhinein auch über die entsprechende Kopfkongfiguration geändert werden, siehe Abschnitt 8.2 [<Kopf> Seite](#), Seite 63.

5.6 USB Schnittstelle

Jede Kommunikationsbox wird im Standard mit einer USB Schnittstelle geliefert (USB Buchse, Typ Mini-B). Die Verbindung zum USB Anschluss eines Computers erfolgt mit einem entsprechenden USB Kabel.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zur Installation:

1. Verbinden Sie die Box mit dem PC über das USB Kabel.
2. Der <Assistent für das Suchen neuer Hardware> erscheint.
3. Ignorieren Sie die Option <Software automatisch installieren>, navigieren Sie stattdessen zum MI3 Treiber, welcher sich auf der Support DVD befindet, und führen Sie diese aus!




Abbildung 18: USB Schnittstelle der Kommunikationsbox (Metall)




Abbildung 19: USB Schnittstelle der Kommunikationsbox (DIN)

6 Ausgänge

Für die Ausgänge sind die folgenden Möglichkeiten realisierbar:

Ausgang	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Setup 5
OUT1	Kopftemp. V	Kopftemp. V	Objekttemp. V	Objekttemp. V	–
OUT2	Objekttemp. mA	Objekttemp. V	Objekttemp. mA	Objekttemp. V	Kopftemp. V
TC	–	–	–	–	Objekttemp.

6.1 Analogausgang OUT1



Quelle: Objekttemp. / Messkopftemp.

Signal: 0 bis 5/10 V

Anschlüsse: OUT1, GND

Dieser Signalausgang kann als Spannungsausgang für die Objekt- oder die Messkopftemperatur konfiguriert werden. So entspricht z.B. der Ausgabebereich von 0 bis 5 VDC einem Temperaturbereich von 0 bis 500°C.

Die Lastimpedanz für den Spannungsausgang muss mindestens 10 kΩ betragen.

Der Ausgang ist kurzschlussfest.



Die Ausgänge <OUT1> und <TC> sind nicht zeitgleich verfügbar!

6.2 Analogausgang OUT2



Quelle:	Objekttemp. / Messkopftemp.
Signal:	0/4 bis 20 mA oder 0 bis 5/10 V
Anschlüsse:	OUT2, GND

Dieser Signalausgang kann entweder als Strom- oder als Spannungsausgang konfiguriert werden.

Die Lastimpedanz für den Spannungsausgang muss mindestens 10 k Ω betragen.

Die Lastimpedanz für den mA Stromausgang darf 500 Ω nicht übersteigen.

Der Ausgang ist kurzschlussfest.

6.3 Thermoelementausgang TC



Quelle:	Objekttemperatur
Signal:	TCJ, TCK, TCR oder TCS
Anschlüsse:	TC, GND

Dieser Signalausgang ist als Thermoelementausgang der Typen J, K, R oder S konfigurierbar, wobei entsprechend dem verwendeten Thermoelementtyp ein Kompensationskabel installiert werden muss. Die Ausgangsimpedanz beträgt 20 Ω . Der Ausgang ist kurzschlussfest.



Die Ausgänge <OUT1> und <TC> sind nicht zeitgleich verfügbar!

6.4 Alarmausgang RELAY



Quelle: Objekttemp. / Messkopftemp.

Signal: potentialfreier Kontakt

Anschlüsse: RELAY, RELAY

Der Alarmausgang wird über die Objekttemperatur oder die Messkopftemperatur gesteuert. Im Falle eines Alarms schaltet der potentialfreie Kontakt des internen Halbleiterrelais. Der Kontakt darf mit maximal 48 V / 300 mA belastet werden.

Wenn Spannungsspitzen über induktive Lasten auftreten können, die die maximal zulässige Spannung für den Alarmausgang überschreiten würden, so ist eine geeignete Schutzschaltung vorzusehen.



Abbildung 20: Überspannungsschutz für den Alarmausgang

7 Eingänge

Die drei Funktionseingänge FTC1, FTC2 und FTC3 dienen der externen Steuerung des Geräts.



Die Eingänge können nicht über die Bedienelemente an der Kommunikationsbox konfiguriert werden!

	FTC1	FTC2	FTC3
Emissionsgrad (analoge Steuerung)	x		
Emissionsgrad (digitale Steuerung)	x	x	x
Kompensation der Hintergrundtemperatur		x	
Trigger/Halten			x
Laser Schalten			x

Tabelle 2: Überblick zu den FTC Funktionseingängen

7.1 Emissionsgrad (analog)



Funktion: Emissionsgrad (analoge Steuerung)

Signal: 0 bis 5 V_{DC}

Anschlüsse: FTC1, GND

Der Funktionseingang FTC1 ist so konfigurierbar, dass über eine analoge Eingangsspannung zwischen 0 und 5 VDC der Emissionsgrad eingestellt werden kann. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Eingangsspannung und Emissionsgrad.

U in V	0.0	0.5	...	4.5	5.0
Emissionsgrad	0.1	0.2	...	1.0	1.1

Tabelle 3: Zusammenhang zwischen Eingangsspannung und Emissionsgrad

Beispiel:

Der Prozess erfordert die Einstellung folgender Emissionsgrade:

- für Produkt 1: 0.90
- für Produkt 2: 0.40

Bei Realisierung nachfolgender Schaltung hat der Bediener die Wahl zwischen den Schalterstellungen "Produkt 1" und "Produkt 2".




Abbildung 21: Einstellen des Emissionsgrades über FTC (Beispiel)

7.2 Einstellen des Emissionsgrades (digital)



Funktion: Emissionsgrad (digitale Steuerung)

Signal: high/low

Anschlüsse: FTC1-3, GND

Eingänge

In der Elektronik der Box ist eine Tabelle mit 8 voreingestellten Emissionsgraden gespeichert. Zur Aktivierung eines dieser Emissionsgrade werden die Pegel an den Funktionseingängen FTC1, FTC2 und FTC3 ausgewertet, siehe nachfolgende Tabelle.

0 = Low-Signal (Eingang auf 0 V)

1 = High-Signal (Eingang auf 5 V bis V_{DC})

Ein nicht beschalteter Eingang wird als nicht definiert betrachtet!

Tabelleneintrag	Emissionsgrad (Beispiel)	FTC3	FTC2	FTC1
0	1.100	0	0	0
1	0.500	0	0	1
2	0.600	0	1	0
3	0.700	0	1	1
4	0.800	1	0	0
5	0.970	1	0	1
6	1.000	1	1	0
7	0.950	1	1	1

Abbildung 22: Digitale Einstellung des Emissionsgrades mit den FTC Eingängen

Die Werte in der Tabelle können nicht über das Bedienfeld geändert werden.

7.3 Kompensation der Hintergrundtemperatur



Funktion: Kompensation der Hintergrundtemp.

Signal: 0 bis 5 V_{DC}

Anschlüsse: FTC2, GND

Die vom Sensor gemessene Objekttemperatur kann durch die Berücksichtigung der Hintergrundtemperatur des Objekts deutlich verbessert werden. Diese Funktion sollte immer dann aktiviert werden, wenn der Emissionsgrad nicht 1.0 ist und die Hintergrundtemperatur in der Nähe der Temperatur des Messobjekts liegt. So würden z.B. die stark erhitzten Wände innerhalb eines Heizofens ohne Kompensation der Hintergrundtemperatur zu größeren Messwerten führen.

Über die Kompensation der Hintergrundtemperatur wird der Einfluss reflektierender Hintergrundstrahlung in Abhängigkeit vom Reflexionsverhalten des Messobjekts kompensiert. Das Reflexionsverhalten des Messobjekts ist abhängig u.a. von dessen Oberflächenstruktur. Die reflektierte Strahlung addiert sich zur Eigenstrahlung des Messobjekts und verfälscht daher den vom Sensor errechneten Temperaturwert. Bei Kenntnis der Temperatur der Hintergrundstrahlung lässt sich dieser Wert aus der vom Sensor erfassten Gesamtstrahlung herausrechnen, so dass die Messobjekttemperatur wieder korrekt angezeigt wird.



Die Kompensation der Hintergrundtemperatur muss immer dann aktiviert werden, wenn Objekte mit relativ geringem Emissionsgrad in heißen Umgebungen oder in der Nähe von Heizquellen gemessen werden sollen!

Drei Möglichkeiten der Kompensation der Hintergrundtemperatur stehen zur Verfügung:

- Nutzung der **internen Messkopftemperatur** unter der Voraussetzung, dass die Hintergrundtemperatur mehr oder weniger der Messkopftemperatur entspricht (Voreinstellung des Geräts).

- Wenn die Hintergrundtemperatur bekannt und konstant ist, kann der Bediener diesen **festen Temperaturwert** in das Gerät schreiben.
- Die Kompensation der Hintergrundtemperatur mit Hilfe eines **zweiten Temperatursensors** (Infrarot- oder Kontaktsensor) liefert sehr genaue Ergebnisse durch Kompensation in Echtzeitmessung. So wird der Spannungsausgang des zweiten Sensors mit dem FTC2 Analogeingang des ersten Sensors verbunden (dieser muss auf 0 - 5 VDC gesetzt sein - entspricht unterem und oberem Ende des Temperaturbereichs bei Werksvoreinstellung), wobei beide Sensoren auf den gleichen Temperaturbereich gesetzt sein müssen.




Abbildung 23: Kompensation der Hintergrundtemperatur

7.4 Trigger/Halten



Funktion: Trigger/Halten

Signal: high/low

Anschlüsse: FTC3, GND

Der FTC3 Eingang kann als externer Eingang im Modus "Trigger" oder "Halten" konfiguriert werden. Der FTC3 Eingang wirkt auf alle angeschlossenen Köpfe gleichermaßen.




Abbildung 24: Verdrahtung des FTC3 Eingang

Trigger: Ein logischer Pegel "0" am FTC3 Eingang setzt die Min/Max Haltefunktion zurück. Solange der logische "0" Pegel am Eingang gehalten wird, folgt der Ausgang der aktuell gemessenen Objekttemperatur. Mit dem nächsten logischen "1" Pegel am Eingang wird die Min/Max Haltefunktion wieder aktiviert.




Abbildung 25: FTC3 zum Rücksetzen der Max Haltefunktion

Halten: In diesem Modus wird die Haltefunktion getriggert. Eine Flanke am Eingang FTC3 von logischem "1" zu logischem "0" Pegel „friert“ die zu diesem Zeitpunkt gemessene Objekttemperatur ein und legt sie an den Ausgang und zwar solange, bis die nächste fallende Flanke am FTC3 Eingang erscheint.




Abbildung 26: FTC3 zum Halten der ausgegebenen Temperatur

7.5 Laser Schalten



Funktion: Laser Schalten ein/aus

Signal: high/low

Anschlüsse: FTC3, GND

Der FTC3 Eingang kann auch als externer Eingang zum Schalten des Lasers (nur für ausgewählte Kopfmodelle) konfiguriert werden. Eine Flanke am Eingang von logischem "1" zu logischem "0" Pegel schaltet den Laser. Der FTC3 Eingang wirkt auf alle angeschlossenen Köpfe gleichermaßen.




Abbildung 27: Verdrahtung des FTC3 Eingang zum Laser Schalten

8 Bedienung

Die Bedienung des Geräts erfolgt über die extern zugänglichen Tasten und die Anzeige. Alternativ dazu kann auch die DataTemp Multidrop Software (optional) genutzt werden.

8.1 Bedienelemente

Die Bedienelemente des Geräts, welche sich integriert im Deckel der Box befinden, umfassen mehrere Taster zum Einstellen von Parametern und eine LCD Anzeige.




Abbildung 28: Bedienelemente der Kommunikationsbox

Die Kommunikationsbox (DIN) verfügt über die gleichen Bedienelemente.




Abbildung 29: Anzeigeelemente

Im Display wird die Messkopfnnummer nur angezeigt, wenn zwei oder mehrere Messköpfe an der Kommunikationsbox angeschlossen sind.

Symbol im Display	Signalverarbeitung	Bemerkung
AVG	Average	
PH	Peak Hold	
VH	Valley Hold	
HOLD	Trigger auf HOLD Funktion	
APH	Erweitertes Maximum Halten	nur über Software
APHA	Erweitertes Maximum Halten mit Mittelung	nur über Software
AVH	Erweitertes Minimum Halten	nur über Software
AVHA	Erweitertes Minimum Halten mit Mittelung	nur über Software

Tabelle 4: Symbole im Display für die Signalverarbeitung

Die Tasten haben die folgende Bedeutung:




Aufrufen des Menüs oder Abspeichern von Parametern



Aufrufen der nächsten Seite

10 s ohne Tastendruck veranlasst das Gerät, das Menü ohne Speichern von Parametern zu verlassen.



8.2 <Kopf> Seite

- <Tambient> aktuelle Kopftemperatur
- <Emissivity> Einstellen des Emissionsgrads. Der Emissionsgrad gibt das rechnerische Verhältnis zwischen der von einem Objekt und einem schwarzen Strahler bei gleicher Temperatur abgestrahlten Infrarottemperatur wieder (ein idealer Strahler besitzt den Emissionsgrad 1,0). Hinweise zur Ermittlung eines unbekannten Emissionsgrades sowie typische Beispielwerte finden Sie im Abschnitt 15.2 [Typische Emissionsgrade](#), Seite 153.
- <Transmiss.> Einstellen des Transmissionsgrads. Wird z.B. ein Schutzfenster verwendet, so ist der entsprechende Transmissionsgrad hier einzustellen.
- <Laser> konfiguriert den Laser wie folgt:
<off> schaltet den Laser aus
<flash> lässt den Laser mit ca. 8 Hz blinken
<on> schaltet den Laser ein
<external> schaltet den Laser über den externen Eingang FTC3
Ein aktivierter Laser wird nach ca. 10 min. automatisch abgeschaltet.
Der Laser ist nur verfügbar für 1M und 2M Köpfe.
Der Laser kann für maximal 4 Köpfe gleichzeitig aktiviert werden.
- <Average> setzt Signalverarbeitung auf Mittelwertberechnung. Andere Haltefunktionen wie Minimum Halten und Maximum Halten können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Wertebereich: 0.0 bis 999 s
siehe Abschnitt 8.5.1 [Mittelwert](#), Seite 68.

- <Peak Hold>** setzt Signalverarbeitung auf Maximum Halten. Andere Haltefunktionen wie Minimum Halten und Mittelwert können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Wertebereich: 0.0 bis 998.9 s, ∞ siehe Abschnitt 8.5.2 [Maximum Halten](#), Seite 69.
- <Val. Hold>** setzt Signalverarbeitung auf Minimum Halten. Andere Haltefunktionen wie Maximum Halten und Mittelwert können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Wertebereich: 0.0 bis 998.9 s, ∞ siehe Abschnitt 8.5.3 [Minimum Halten](#), Seite 70.
- <Trigger>** Triggermodus für den ausgewählten Kopf:
<trig>: ... zum Rücksetzen der Haltefunktionen Max/Min
<hold>: aktiviert die Haltefunktion, 7.4 [Trigger/Halten](#), Seite 57.
- <Alarm Mode>** Alarmmodus für den ausgewählten Kopf:
<Tobj>: Objekttemperatur als Alarmquelle
<Tamb>: Kopftemperatur als Alarmquelle
- <Set Point>** Temperaturschwelle für einen Alarm
- <Lo Limit>** unterer Messtemperaturbereich (nur Lesen)
- <Hi Limit>** oberer Messtemperaturbereich (nur Lesen)
- <Fact. default>** Rücksetzen des ausgewählten Kopfes auf Werkseinstellung, siehe Abschnitt 14.1.9 [Befehlssatz](#), Seite 132.
- <Type>** Kopfmodell, z.B. MI3LT
- <SN>** Seriennummer des Kopfes und Änderungsmöglichkeit für Kopfadresse

8.3 <Box Setup> Seite

<Relay Mode>	definiert das Schaltverhalten für das boxinterne Relais: <normally open>: offener Kontakt im Nicht-Alarm-Zustand <normally closed>: geschlossener Kontakt im Nicht-Alarm-Zustand <permanently OFF>: permanent geöffneter Kontakt <permanently ON>: permanent geschlossener Kontakt
<OUT1 Mode>	definiert den Ausgabemodus: <TCJ>, <TCK>, <TCR>, <TCS> <0-5V> <0-10V> <disable> Ausgang geht auf hochohmig
<OUT1 Source>	weist dem Ausgang einen Kopf zu: <#1>, <#2>, ..., <Kopf _{max} >
<OUT1 Value>	definiert die Ausgabe für den Ausgang: <Tobject>: Objekttemperatur ist auszugeben <Tambient>: Kopftemperatur ist auszugeben
<OUT1 low temp.>	definiert die Temperatur, welche dem unteren Wert für den Analogausgang entspricht (Skalierung)
<OUT1 high temp.>	definiert die Temperatur, welche dem oberen Wert für den Analogausgang entspricht (Skalierung)
<OUT2 Mode>	definiert den Ausgabemodus: <0-20mA> <4-20mA>

	<0-5V>
	<0-10V>
	<disable> Ausgang geht auf hochohmig
<OUT2 Source>	weist dem Ausgang einen Kopf zu: <#1>, <#2>, ..., <Kopf _{max} >
<OUT2 Value>	definiert die Ausgabe für den Ausgang: <Tobject>: Objekttemperatur ist auszugeben <Tambient>: Kopftemperatur ist auszugeben
<OUT2 low temp.>	definiert die Temperatur, welche dem unteren Wert für den Analogausgang entspricht (Skalierung)
<OUT2 high temp.>	definiert die Temperatur, welche dem oberen Wert für den Analogausgang entspricht (Skalierung)
<Interface>	konfiguriert die digitalen Schnittstellen: RS485/Profibus/Modbus: <address>: eine eindeutige Adresse der Box im Netzwerk. <baudrate>: Baudrate der Box. In einem Netzwerk muss für jedes Gerät die gleiche Baudrate gewählt werden. Die Baudrate für Profibus wird automatisch zwischen Master und Slave ausgehandelt.
<Factory default>	setzt die Box auf Werkseinstellung zurück. Die werksvoreingestellten Werte sind in Abschnitt 14.1.9 Befehlssatz , Seite 132 zu finden.
<Temperature Unit>	Für die Temperatur können die Einheiten °C oder °F gewählt werden. Beachten Sie, dass Einstellungen zur Temperatureinheit auch die Ausgabe über die RS485 Schnittstelle beeinflusst.

- <Key Enter Lock>** Gegen unbeabsichtigtes Abspeichern der Sensorparameter kann die  Taste gesperrt werden (Gerät wird automatisch gesperrt über die DataTemp Multidrop Software). Die Sperrung kann über gleichzeitiges Drücken (3 s lang) der  und  Tasten wieder aufgehoben werden.
- <Display Backlight>** definiert das Schaltverhalten der Anzeige:
- <ON>: schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein
 - <OFF>: schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus
 - <60sec.OFF>: schaltet die Hintergrundbeleuchtung nach Ablauf der eingestellten Zeit aus
- Für eine verlängerte Lebensdauer sollte die Hintergrundbeleuchtung bei Nichtbenutzung ausgeschaltet werden!

8.4 <Box Info> Seite

- <Serial No.>** Seriennummer der Box
- <Rev>**: Version der Firmware
- Tbox**: aktuelle Boxtemperatur

8.5 Signalverarbeitung

8.5.1 Mittelwert

Die Ausgabetemperatur wird in Abhängigkeit von der eingestellten Mittelwertzeit geglättet, kurze Störungen und Rauschen werden unterdrückt. Je größer die eingestellte Mittelwertzeit ist, desto größer ist die Störunterdrückung.

Achtung: Der Nachteil bei Mittelung der Ausgabetemperatur besteht darin, dass die Ausgabetemperatur der Objekttemperatur nur verlangsamt folgt. Bei einem Temperatursprung am Eingang (plötzliches heißes Objekt) erreicht die Ausgabetemperatur nach Ablauf der Mittelwertzeit erst 90% der eigentlichen Objekttemperatur.




Abbildung 30: Mittelung

Ein "0" Signal (GND) am Eingang FTC3 unterbricht die bisherige Mittelung und startet sofort mit einer neuen Berechnung.

8.5.2 Maximum Halten

Die Ausgabetemperatur folgt der Objekttemperatur, solange die Objekttemperatur größer als die aktuelle Ausgabetemperatur ist. Sinkt die Objekttemperatur, so wird das erkannte Maximum gehalten. Sollte innerhalb der Haltezeit kein neues Maximum erkannt werden, geht die Ausgabetemperatur auf die aktuelle Objekttemperatur zurück.

Der einstellbare Bereich für die Haltezeit liegt bei 0,1 bis 998,9 s.




Abbildung 31: Maximum Halten

Ein "0" Signal (GND) am Eingang FTC3 beendet die Haltezeit sofort und startet die Suche nach dem Maximum erneut.

Eine Haltezeit von 999 s (Symbol "∞" in der Anzeige) bewirkt die unendliche Suche nach dem Maximum, welche nur über FTC3 rücksetzbar ist.

8.5.3 Minimum Halten

Die Ausgabetemperatur folgt der Objekttemperatur, solange die Objekttemperatur kleiner als die aktuelle Ausgabetemperatur ist. Steigt die Objekttemperatur, so wird das erkannte Minimum gehalten. Sollte innerhalb der Haltezeit kein neues Minimum erkannt werden, geht die Ausgabetemperatur auf die aktuelle Objekttemperatur zurück.

Der einstellbare Bereich für die Haltezeit liegt bei 0,1 bis 998,9 s.




Abbildung 32: Minimum Halten

Ein "0" Signal (GND) am Eingang FTC3 beendet die Haltezeit sofort und startet die Suche nach dem Minimum erneut.

Eine Haltezeit von 999 s (Symbol "∞" in der Anzeige) bewirkt die unendliche Suche nach dem Minimum, welche nur über FTC3 rücksetzbar ist.

8.5.4 Erweitertes Maximum Halten

Die Funktion sucht nach lokalen Maxima und gibt diese als Ausgabetemperatur aus, bis ein neues lokales Maximum gefunden wurde. Vor der Suche nach einem neuen lokalen Maximum muss die Objekttemperatur die eingestellte Temperaturschwelle unterschritten haben. Wenn dann die Objekttemperatur die Ausgabetemperatur überschreitet, folgt die Ausgabetemperatur der Objekttemperatur. Wird nach Unterschreitung der Schwelle ein kleineres Maximum als die aktuelle Ausgabetemperatur gefunden, springt die Ausgabetemperatur auf den Maximalwert dieses lokalen Maximums. Wenn die aktuelle Temperatur ein Maximum um einen bestimmten Betrag unterschritten hat, dann gilt das lokale Maximum als gefunden. Dieser Betrag wird Hysterese genannt.




Abbildung 33: Erweitertes Maximum Halten

Die Funktion <Erweitertes Maximum Halten> ist nur über die DataTemp Multidrop Software einstellbar.

8.5.5 Erweitertes Minimum Halten

Diese Funktion arbeitet ähnlich zur Funktion <Erweitertes Maximum Halten> nur das nach dem lokalen Minimum gesucht wird.

8.5.6 Erweitertes Maximum Halten mit Mittelung

Die Ausgabetemperatur der Funktion <Erweitertes Maximum Halten> ist durch den verwendeten Suchalgorithmus sehr sprunghaft. Über eine zusätzlich eingestellte Mittelwertzeit (0,1 s - 999,9 s) kann die Ausgabetemperatur mit dieser Funktion geglättet werden, siehe Beschreibung für die Funktion <Mittelwert>.




Abbildung 34: Erweitertes Maximum Halten mit Mittelung

Die Funktion <Erweitertes Maximum Halten mit Mittelung> ist nur über die DataTemp Multidrop Software einstellbar.

8.5.7 Erweitertes Minimum Halten mit Mittelung

Diese Funktion arbeitet ähnlich zur Funktion <Erweitertes Maximum Halten mit Mittelung>, nur das nach dem lokalen Minimum gesucht wird.

9 Feldbusse

9.1 RS485

Die Entfernung zwischen Box und PC kann für die RS485 Schnittstelle bis zu 1200 m betragen.

Zum Anschluss der RS485 Schnittstelle an einen Standardcomputer sollte der vom Hersteller empfohlene USB/RS485 Adapter verwendet werden, siehe Abschnitt 11.1.2 [USB/RS485 Adapter](#), Seite 88.

Die RS485 Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation entweder mit der Multidrop Software oder direkt über ASCII Befehle, siehe Abschnitt 14.1 [ASCII Programmierung](#), Seite 123.

Spezifikation:

Adressbereich:	1 bis 32 Eine Gerät mit Adresse 0 befindet sich im Eingerätebetrieb und nicht im Multidrop Mode.
Baudrate:	9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kBit/s
Verdrahtung:	2 Draht, galvanische Trennung

9.2 Profibus

Über Profibus DP-V0 wird ein zyklischer Datenaustausch zwischen Master (z.B. eine SPS) und Slave (Raytek Sensor) definiert. In der Startphase wird ein Parameterfeld (Profibus spezifische Daten) vom Master zum Slave gesendet. Anschließend erhält der Slave vom Master auch seine Konfiguration (sensorspezifischen Voreinstellungen aus der GSD Datei).

Nach der Startphase wechselt der Bus in den Zustand des Datenaustausches, in dem Ein- und Ausgangsdaten zyklisch zwischen Master und Slave ausgetauscht werden. Die **Eingangsdaten** werden vom Slave zum Master gesendet und enthalten hauptsächlich die Messtemperaturen des Raytek Sensors, siehe Abschnitt 14.2.2 [Eingangsdaten](#), Seite 140. Die **Ausgangsdaten** werden vom Master zum Slave gesendet und enthalten ausgewählte Sensorparameter, siehe Abschnitt 14.2.3 [Ausgangsdaten](#), Seite 141. Tritt in der Startphase oder beim Datenaustausch ein Fehler auf, werden entsprechende **Diagnosedaten** zum Master gesendet, siehe Abschnitt 14.2.4 [Diagnosedaten](#), Seite 142.

Jedes Profibus Gerät wird mit einer Gerätebeschreibungsdatei (GSD) geliefert. Diese Beschreibung wird dann von der Software auf der Masterseite gelesen, um den Slave zu definieren.

Spezifikation:

Version:	Profibus DP-V0
Adressbereich:	1 bis 125
Baudrate:	9.6 kBit/s bis 12 MBit/s (automatisch ausgehandelt)
Verdrahtung:	2 Draht, galvanische Trennung
ID	0D36
GSD Datei	“RAY_0D36.gsd“

Weitere Informationen finden sich in Abschnitt 14.2 [Profibus Programmierung](#), Seite 139.

9.3 Modbus

Das Modbus Protokoll folgt dem Master/Slave Modell, wonach ein Master die Kontrolle über ein oder mehrere Slaves hat. Typischerweise sendet der Master eine Anforderung an den Slave, welcher daraufhin eine Antwort sendet. Dieser Mechanismus wird auch Transaktion genannt. Anforderungen und Antworten werden auch als Message bezeichnet.

Spezifikation:

Version:	Modbus serial line (RS485)
Mode:	RTU (Remote Terminal Unit)
Adressbereich:	1 bis 247
Baudrate:	9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kBit/s
Verdrahtung:	2 Draht, galvanische Trennung

Weitere Informationen finden sich in Abschnitt 14.3 [Modbus Programmierung](#), Seite 145 oder auf der Webseite der Modbus Organisation <http://www.modbus-ida.org/>.

9.4 Feldbus Verdrahtung

9.4.1 Comm Box (Metall)





Abbildung 35: RS485 Anschlussleiste für Comm Box (Metall)



X1 Pin Terminal	Profibus	Modbus
1	A (negatives Signal)	D0 (negatives Signal)
2	B (positives Signal)	D1 (positives Signal)
3	Schirm	Schirm
4	GND	GND
5	nicht benutzt	nicht benutzt
6	+ 5 V	+ 5 V
LED, gelb	blinkend: 0.5 Hz: Parameter 1 Hz: Konfiguration	Kommunikation
LED, rot	AN: Datenaustausch	Fehler

Abbildung 36: Profibus und Modbus Anschlussleiste

Profibus	Sub-D Pin (Kabelfarbe)	M12 Pin (Kabelfarbe)
A (negatives Signal)	8 (grün)	2 (grün)
B (positives Signal)	3 (gelb)	4 (rot)
Schirm		
GND	5 (weiß)	3 (blau)
nicht benutzt		
+ 5 V	6 (braun)	1 (braun)

Abbildung 37: Profibus Pinbelegung für Sub-D / M12 Verbinder

Eine M12 Buchse oder eine Sub-D Buchse können für die Verdrahtung des Profibus separat bestellt werden.

Bitte beachten, die Sub-D Buchse kommt ohne IP Schutzgrad!




Abbildung 38: Sub-D Buchse (...P2) und M12 Buchse (...P1)



Für Profibus und Modbus Netzwerke muss die Terminierung über einen Abschlusswiderstand extern seitens des Nutzers realisiert werden!





Abbildung 39: Beispiel Netzwerk mit externer Terminierung

9.4.2 Comm Box (DIN)



Pin	RS485	Profibus	Modbus
1	GND	GND	GND
2	Schirm	Schirm	Schirm
3 (negatives Signal)	A2 nicht unterstützt, wenn Terminierung aktiv	A2 nicht unterstützt, wenn Terminierung aktiv	D0_2 nicht unterstützt, wenn Terminierung aktiv
4 (positives Signal)	B2 nicht unterstützt, wenn Terminierung aktiv	B2 nicht unterstützt, wenn Terminierung aktiv	D1_2 nicht unterstützt, wenn Terminierung aktiv
5 (negatives Signal)	A1	A1	D0_1
6 (positives Signal)	B1	B1	D1_1
7	Schirm	Schirm	Schirm
8	GND	GND	GND
9	nicht benutzt	DE	n.a.
LED1, gelb	nicht benutzt	blinkend: 0.5 Hz: Parameter 1 Hz: Konfiguration	Kommunikation
LED2, rot	nicht benutzt	AN: Datenaustausch	Fehler

Abbildung 40: Anschlussleiste für Comm Box (DIN 6TE)

9.5 Feldbus Konfiguration



Jedes Gerät im Netzwerk muss eine eindeutige Adresse haben und auf ein und derselben Baudrate eingestellt sein!

Die Einstellungen zum Feldbus können auch über die Bedienelemente vorgenommen werden siehe Abschnitt 8.3 [<Box Setup> Seite](#), Seite 65.

9.6 Feldbus Installation

Zur Installation mehrerer Geräte in einem Netzwerk werden die Geräte parallel zueinander geschaltet (Linientopologie, Kettenschaltung).

Um Masseschleifen zu vermeiden, müssen alle Geräte im Netzwerk über die gleiche Spannungsversorgung betrieben werden!



Es wird dringend empfohlen, paarweise verdrehte und geschirmte Leitungen zu verwenden (z.B. CAT.5)!



Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk über einen Abschlusswiderstand terminiert ist!



Abbildung 41: Netzwerk in Linientopologie (Kettenschaltung)

10 Optionen

Optionen sind bei Bestellung anzugeben:

- Längere Messkopfkabel:
 - 3 m (...CB3)
 - 8 m (...CB8)
 - 15 m (...CB15)
 - 30 m (...CB30)
- RS485 Schnittstelle für Kommunikationsbox (...4)
- Profibus Schnittstelle für Kommunikationsbox
- Modbus Schnittstelle für Kommunikationsbox (...M)

11 Zubehör

Umfangreiches Zubehör für unterschiedlichste Anwendungen und industrielle Umgebungen steht zur Verfügung. Die Zubehörteile können nachträglich installiert werden.

11.1 Zubehör (alle Modelle)

- [Verteilerbox](#) (XXXMI3CONNBOX)
- [USB/RS485 Adapter](#) für Boxen mit RS485 Schnittstelle (XXXUSB485)

11.1.1 Verteilerbox

Die Verteilerbox unterstützt die Verdrahtung von bis zu 8 Messköpfen und kann für alle Kommunikationsboxen verwendet werden.




Abbildung 42: Mehr-Kopf-Installation mit Verteilerbox




Abbildung 43: Abmessungen




Abbildung 44: Verdrahtung von bis zu 8 Messköpfen

Bitte beachten, die korrekte Montage des Kabelschirms erfordert einen sicheren metallischen Kontakt zur Kabeldurchführung.




Abbildung 45: Korrekte Montage des Kabelschirms



Die Gesamtkabellänge für alle Messköpfe in einem Netzwerk darf 30 m (für MI3) bzw. 2x30 m (für MI3M) in Summe nicht überschreiten!

11.1.2 USB/RS485 Adapter

Die Entfernung zwischen Box und PC kann für die RS485 Schnittstelle bis zu 1200 m betragen. Damit kann der PC unabhängig vom Montageort des Sensors außerhalb harter Umgebungsbedingungen im Kontrollraum aufgestellt werden.

Der USB/RS485 Adapter wird über den USB Anschluss des Computers mit Spannung versorgt.



Abbildung 46: USB/RS485 Adapter

Anschluss der Datenleitungen:

Box		USB/RS485 Adapter
A	→	Tx+
B	→	Tx-




Abbildung 47: Verdrahtung der RS485 Schnittstelle der Box (links) mit dem USB/RS485 Adapter (rechts)

Zur Installation mehrerer Boxen (max. 32) in einem RS485 Netzwerk (Multidrop) werden die Boxen parallel zueinander geschaltet. Um Masseschleifen zu vermeiden, müssen alle Geräte im Netzwerk über die gleiche Spannungsversorgung betrieben werden!

Der Abschlusswiderstand einer jeden Box muss deaktiviert sein mit Ausnahme der letzten Box im Netzwerk. Der Schalter zum Deaktivieren des Abschlusswiderstandes befindet sich auf der Leiterplatte im Innern der Box, siehe Abbildung oben.



Ein falsches Setzen des Abschlusswiderstandes kann die Zerstörung der Elektronik zur Folge haben!



Es wird dringend empfohlen, paarweise verdrehte und geschirmte Leitungen zu verwenden (z.B. CAT.5)!

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verdrahtung von Geräten im Netzwerk als Kettenschaltung.




**Abbildung 48: Verdrahtung eines RS485 Netzwerks
(Linientopologie)**

Bevor die Boxen in einem Netzwerk installiert werden können, muss für jedes Gerät eine eindeutige Multidrop Adresse definiert worden sein!



mehrere Geräte im Netzwerk: Adressen 1 – 32
für ein Einzelgerät ist zusätzlich auch Adresse 0 gültig

Die Definition einer Multidrop Adresse kann über das Bedienfeld oder alternativ über die Software vorgenommen werden.

Adressierung über Bedienfeld

Zum Setzen der Multidrop Adresse, siehe Abschnitt 8.3 [<Box Setup>](#) Seite, Seite 65.

Adressierung über Software

Zum Setzen der Multidrop Adresse siehe die Softwarehilfe.

Vorgehensweise zur Adressierung von Boxen mit RS485:

1. Einschalten der Box.
2. Zuweisung einer noch nicht vergebenen Adresse über Taster oder Software.
3. Ausschalten der Box.
4. Wiederholen aller obigen Punkte bis jede Box eine eindeutige Adresse zugewiesen bekommen hat.
5. Für die örtlich letzte Box im Netzwerk muss der Abschlusswiderstand aktiviert werden.

11.2 Zubehör (LT, G5 Köpfe)

- [Justierbarer Montagewinkel](#) (XXXMIACAB)
- [Fester Montagewinkel](#) (XXXMIACFB)
- Montagemutter (XXXMIACMN)
- [Luftblasvorsatz](#) (XXXMIACAJ)
- [Luftkühlung](#) mit 0,8 m Luftschlauch (XXXMIACCJ) oder 2,8 m (XXXMIACCJ1)
- [90°-Umlenkspiegel](#) (XXXMIACRAJ, XXXMIACRAJ1)
- [Schutzfenster](#)
- [Scharfpunkt-Vorsatzlinse](#) (XXXMI3ACCFL)




Abbildung 49: Montagezubehör

11.2.1 Justierbarer Montagewinkel




Abbildung 50: Justierbarer Montagewinkel (XXXMIACAB)

11.2.2 Fester Montagewinkel




Abbildung 51: Fester Montagewinkel (XXXMIACFB)

11.2.3 Luftblasvorsatz

Der Luftblasvorsatz dient dazu, Staub, Feuchtigkeit, Schwebepartikel und Dampf vom Messkopf fernzuhalten. Der Luftstrom sollte ca. 30 bis 60 l / min betragen, der maximale Druck liegt bei 5 bar. Der Luftblasvorsatz (max. Umgebungstemperatur 180°C) dient nur eingeschränkt der Kühlung des Messkopfes.




Abbildung 52: Luftblasvorsatz (XXXMIACAJ)




Abbildung 53: Montage des Luftblasvorsatz

1. Lösen Sie das Messkopfkabel des Sensors ① von der Kommunikationsbox durch Abklemmen der Drähte!
2. Öffnen Sie dann den Luftblasvorsatz ③ ④ und schrauben Sie den weißen Kunststoffring ② auf den Messkopf bis zum Ende des Gewindes! Vorsicht: nicht zu fest anziehen!
3. Führen Sie das Kabel ⑥ durch die Rückseite ④ des Luftblasvorsatz.
4. Schließen Sie den Luftblasvorsatz ③ ④ und befestigen Sie die Kabel wieder am Elektronikgehäuse. Befestigen Sie die Mutter ⑤.

11.2.4 Luftkühlung

Der Messkopf kann bei Einsatz der Luftkühlung bis zu einer Umgebungstemperatur von 200°C betrieben werden. Das System zur Luftkühlung besteht aus einem T-Adapter inklusive 0,8 m (2,8 m alternativ) Luftschlauch und Isolierung. Der T-Adapter gestattet die Installation des Luftschlauches ohne Unterbrechung der Kabelverbindung zwischen Messkopf und Box.

Die Luftkühlung kann mit dem 90°-Umlenkspiegel kombiniert werden.




Abbildung 54: System zur Luftkühlung (XXXMIACCJ)




Figure 55: Anschluss des T-Adapters




Abbildung 56: Maximale Umgebungstemperatur in Abhängigkeit von Luftdurchsatz und Schlauchlänge

Anmerkung: "Schlauchlänge" ist die Länge des Schlauchteils, die der höheren Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Dies ist in der Regel nicht die Gesamtlänge des Schlauches.




Abbildung 57: Luftkühlung mit Luftblasvorsatz

Die Luftkühlung hat folgende Bestandteile:

- ① Messkopf
- ② Kunststoffring (Luftblasvorsatz)
- ③ Vorderteil des Luftblasvorsatzes
- ④ Rückteil des Luftblasvorsatzes
- ⑤ Mutter
- ⑥ Kabel zwischen Messkopf und Elektronikbox, geführt durch den T-Adapter
- ⑦ Schlauchanschlussmutter
- ⑧ innerer Schlauch
- ⑨ äußerer Schlauch
- ⑩ T-Adapter

- ⑪ Gummidichtung
- ⑫ Kunststoffdruckring
- ⑬ Kappe




Abbildung 58: Luftkühlung: T-Adapter




Abbildung 59: Abmessungen

11.2.5 90°-Umlenkspiegel

Der 90°-Umlenkspiegel (max. Umgebungstemperatur 180°C) ist wie folgt erhältlich:

XXXMIACRAJ 90°-Umlenkspiegel als Zubehör für Luftblasvorsatz oder Luftkühlung

XXXMIACRAJ1 90°-Umlenkspiegel mit integriertem Luftblasvorsatz




Abbildung 60: 90°-Umlenkspiegel XXXMIACRAJ (links), mit integriertem Luftblasvorsatz XXXMIACRAJ1 (rechts)

Abweichend von der Beschreibung in Abschnitt 11.2.3 [Luftblasvorsatz](#), Seite 95, können Sie an Stelle des Vorderteils ③ des Luftblasvorsatzes den 90°-Umlenkspiegel montieren.




Abbildung 61: 90°-Umlenkspiegel (* mit Luftblasvorsatz)

Die Länge des IR Strahls innerhalb des Umlenkspiegels beträgt 18 mm, welche bei der Berechnung der Messfleckgröße zu berücksichtigen ist.

11.2.6 Schutzfenster

Schutzfenster werden eingesetzt, um die Optik des Messkopfes vor äußeren Schmutzeinflüssen zu schützen.

Das Schutzfenster hat einen Außendurchmesser von 17 mm. Es kann direkt auf den Messkopf geschraubt werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den verfügbaren Schutzfenstern.

Bestellnummer	Material	Transmission	T Umgebung
XXXMIACPW	Zinksulfid Edelstahl	0.75 ± 0.05 (für LT, G5 Modelle)	180°C
XXXMI3ACPWP	Polymer Edelstahl	0.7 ± 0.02 (nur für LT Modelle)	65°C

Tabelle 5: Verfügbare Schutzfenster



Für fehlerfreie Temperaturwerte muss der Transmissionsfaktor des Schutzfensters über das Bedienfeld der Box eingestellt werden, siehe Abschnitt 8.2 <Kopf> Seite, Seite 63!



Abbildung 62: Schutzfenster (XXXMIACPW)

11.2.7 Scharfpunkt-Vorsatzlinse

Die Scharfpunkt-Vorsatzlinse wird eingesetzt, um sehr kleine Messflecken von bis zu 0.5 mm zu erreichen. Die Linse sollte nur für LT Modelle eingesetzt werden.

Die Scharfpunkt-Vorsatzlinse besteht aus Silizium. Der Transmissionsfaktor beträgt 0.75 ± 0.01 (für 8 bis 14 μm). Die Scharfpunkt-Vorsatzlinse (max. Umgebungstemperatur 180°C) hat einen Außendurchmesser von 17 mm. Die Linse kann direkt auf den Messkopf geschraubt werden.



Für fehlerfreie Temperaturwerte muss der Transmissionsfaktor der Scharfpunkt-Vorsatzlinse über das Bedienfeld der Box eingestellt werden, siehe Abschnitt 8.2 [<Kopf> Seite](#), Seite 63!




Abbildung 63: Messkopf mit Scharfpunkt-Vorsatzlinse
(XXXMI3ACCFL)




Abbildung 64: Optische Diagramme für Scharfpunkt-Vorsatzlinse

11.3 Zubehör (1M, 2M Köpfe)

- **Fester Montagewinkel** (XXXMI3100FB)
- **Justierbarer Montagewinkel** (XXXMI3100ADJB)
- **Luftblasvorsatz** (XXXMI3100AP)
- **90°-Umlenkspiegel** (XXXMI3100RAM)
- **Schutzfenster** (XXXMI3100PW)




Abbildung 65: Montagezubehör

11.3.1 Fester Montagewinkel




Abbildung 66: Fester Montagewinkel

11.3.2 Justierbarer Montagewinkel




Abbildung 67: Justierbarer Montagewinkel

11.3.3 Luftblasvorsatz

Der Luftblasvorsatz dient dazu, Staub, Feuchtigkeit, Schwebepartikel und Dampf von der Linse fernhalten. Er kann vor oder hinter dem Haltewinkel montiert werden. Er verfügt über einen Schnellverbinder für den Anschluss der Spülluft. Es wird empfohlen, einen 4 mm Kunststoffschlauch zum Anschluss der Spülluft an den Verbinder zu verwenden. Die Luft strömt durch den Verbinder in den Luftblasvorsatz hinein und aus der Öffnung an der Vorderseite wieder heraus. Der Luftdruck sollte zwischen 0,6 und 1 bar betragen. Verwenden Sie nach Möglichkeit technisch reine Luft (Instrumentenluft).




Abbildung 68: Luftblasvorsatz

11.3.4 90°-Umlenkspiegel

Der als Zubehör erhältliche Umlenkspiegel gestattet eine Verlagerung des Messfeldes um 90° gegenüber der Messkopfachse. Der Einsatz kann dort erfolgen, wo infolge Platzmangels oder Störabstrahlungen keine direkte Ausrichtung des Messkopfes auf das Messobjekt möglich ist. Der Spiegel muss nach Haltewinkel und Luftblasvorsatz installiert und bis zum Anschlag eingeschraubt werden. In staubiger oder verschmutzter Umgebung ist eine Luftspülung notwendig, um die Oberfläche des Spiegels sauber zu halten.




Abbildung 69: 90° Umlenkspiegel



Bei Einsatz des 90° Umlenkspiegels geht ein Teil der vom Zielobjekt ausgesandten Strahlung verloren. Es wird eine niedrigere Messtemperatur ausgegeben als tatsächlich vorhanden. Um diesen Fehler auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor: Verringern Sie den eingestellten Emissionsgrad bzw. Transmissionsgrad um 5%. Beispiel: Für ein Messobjekt, dessen Emissionsgrad 0,65 beträgt, wird der Wert auf 0,62 eingestellt. Falls die Emissionsgradeinstellung beim ursprünglichen Wert von 0,65 bleiben soll, so ist der Transmissionsgrad von 1 auf 0,95 zu senken.

11.3.5 Schutzfenster

Schutzfenster werden eingesetzt, um die Optik des Messkopfes vor äußeren Schmutzeinflüssen zu schützen. Das Schutzfenster kann direkt auf den Messkopf geschraubt werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den verfügbaren Schutzfenstern.

Bestellnummer	Material	Transmission	T Umgebung
XXXMI3100PW	Quarzglas Edelstahl	0.98 ± 0.05 (für 1M, 2M Modelle)	120°C

Tabelle 6: Verfügbare Schutzfenster



Für fehlerfreie Temperaturwerte muss der Transmissionsfaktor des Schutzfensters über das Bedienfeld der Box eingestellt werden, siehe Abschnitt 8.2 <Kopf> Seite, Seite 63!




Abbildung 70: Schutzfenster (XXXMI3100PW)

12 Wartung

Bei allen auftretenden Problemen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Kundendienstes jederzeit zur Verfügung. Dies betrifft auch Unterstützung hinsichtlich eines optimalen Einsatzes Ihres Infrarot-Messsystems, Kalibrierung oder die Ausführung kundenspezifischer Lösungen sowie die Gerätereparatur.

Da es sich in vielen Fällen um anwendungsspezifische Lösungen handelt, die eventuell telefonisch geklärt werden können, sollten Sie vor einer Rücksendung der Geräte mit unserer Serviceabteilung in Verbindung treten, siehe Telefon- und Faxnummern am Anfang des Dokuments.

12.1 Fehlersuche bei kleineren Problemen

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahme
Keine Anzeige	Keine Betriebsspannung	Betriebsspannung überprüfen
Fehlerhafter Messwert	Schadhaftes Messkopfkabel	Kabel überprüfen
Fehlerhafter Messwert	Kein freies Messfeld	Entfernen von Fremdobjekten
Fehlerhafter Messwert	Linsenverschmutzung	Linse reinigen
Fehlerhafter Messwert	Falscher Emissionsgrad	Emissionsgrad korrigieren (Anhang)
Messwert schwankt	Falsche Signalverarbeitung	korrektes Einstellen von Max-, Min- bzw. Mittelwerthaltung
Messwert schwankt	Messkopf ohne Masse	Verdrahtung/Erdung prüfen

Tabelle 7: Fehlersuche

12.2 Automatische Fehleranzeige

Die automatische Fehleranzeige über die Signalausgänge dient dazu, den Anwender im Falle eines Systemfehlers zu warnen.



Sie sollten sich bei der Überwachung kritischer Prozesse niemals ausschließlich auf die automatische Fehleranzeige verlassen! Es sollten stets zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden!

Im Falle eines Systemfehlers reagieren die Signalausgänge bzw. die Anzeige mit der Ausgabe vordefinierter Werte in Abhängigkeit von der Fehlerursache, siehe die nachfolgenden Tabellen.

Symptom	0 bis 5 V	0 bis 10 V	0 bis 20 mA	4 bis 20 mA
Temperatur Überlauf*	5 V	10 V	21 bis 24 mA	21 bis 24 mA
Temperatur Unterlauf*	0 V	0 V	0 mA	2 bis 3 mA
Temperaturüber- schreitung Messkopf	5 V	10 V	21 bis 24 mA	21 bis 24 mA
Kommunikationsfehler zwischen Kopf und Box	5 V	10 V	21 bis 24 mA	21 bis 24 mA

* bezogen auf skalierten Temperaturbereich

Tabelle 8: Fehlermeldungen für den Analogausgang

Symptom	0 bis 5 V	0 bis 10 V	0 bis 20 mA	4 bis 20 mA
Temperatur Überlauf	> 1200°C	> 1372°C	> 1768°C	> 1768°C
Temperatur Unterlauf	-210°C	-210°C	-50°C	-50°C
Temperaturüber- schreitung Messkopf	> 1200°C	> 1372°C	> 1768°C	> 1768°C

Tabelle 9: Fehlermeldungen für den Thermoelementausgang TC

Ausgang	Beschreibung
T---	Kommunikationsfehler zwischen Kopf und Box
T>>>	Temperatur Überlauf
T<<<	Temperatur Unterlauf

Tabelle 10: Fehlermeldungen über den Feldbus

Ausgabe	Fehlerbeschreibung
"No sensor"	Kein Messkopf gefunden
"Sensing head #n lost"	Kommunikationsfehler zwischen Kopf und Box
">"	Temperatur Bereichsüberlauf*, z.B. ">600°C"
"<"	Temperatur Bereichsunterlauf*, z.B. "<-40°C"

* bezogen auf Messtemperaturbereich

Tabelle 11: Fehlermeldungen über die Anzeige

12.3 Reinigung des Messfensters

Achten Sie stets auf die Sauberkeit des Messfensters. Fremdkörper beeinträchtigen die Messgenauigkeit. Die Reinigung des Messfensters muss mit Vorsicht erfolgen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

1. Lose Partikel mit sauberer Luft wegblassen.
2. Verbleibende Partikel entfernen Sie am besten äußerst vorsichtig mit einem Mikrofasertuch (für optische Geräte).
3. Stärkere Verunreinigungen entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch, das mit destilliertem Wasser angefeuchtet wurde. Vermeiden Sie auf jeden Fall Kratzer auf der Linsenoberfläche!

Falls Silikone, die z. B. in Handcremes enthalten sind, auf die Optik gelangen, reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit Hexan. Lassen Sie das Messfenster anschließend lufttrocknen.

Für die Entfernung von Fingerabdrücken oder Fett verwenden Sie bitte eines der folgenden Mittel:

- Spiritus
- technischer Alkohol
- Kodak Linsenreiniger

Bringen Sie eines der oben genannten Mittel auf die Optik auf. Wischen Sie vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch, bis Sie auf der Oberfläche Farben sehen und lassen Sie die Oberfläche dann lufttrocknen. Reiben Sie die Oberfläche nicht trocken - sie könnten sie zerkratzen.



Benutzen Sie keinen Ammoniak oder Ammoniak enthaltene Reiniger zur Reinigung. Dies könnte zur Dauerbeschädigung der Oberfläche führen!

12.4 Austausch des Messkopfes

Zum Austausch von Messköpfen sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Ausschalten der Box.
2. Entfernen aller Leitungen des Kopfkabels von der Anschlussleiste der Box.
3. Einschalten der Box.
4. Die Alarmanzeige der Box beginnt zu blinken, um den Verlust eines Kopfes zu signalisieren.
5. Navigieren Sie nun mit der  Taste zur zugehörigen <Kopf> Seite.
6. Entscheiden Sie das weitere Vorgehen:
 - a) <Remove Yes>: **entfernt** den Kopf dauerhaft von der Box unter Verlust aller Kopfparameter (Kopfadresse wird für den nächsten Kopf freigegeben, Alarm wird zurückgesetzt) – der nächste angeschlossene Kopf .
oder
 - b) <Remove No>: **erhält** die Zuweisung des Kopfes zur Box unter Speicherung aller Parameter zur späteren Wiederherstellung ohne erneute Kopfparametrierung (Kopfadresse bleibt für diesen Kopf reserviert, Alarm wird aufrecht erhalten) – derselbe Kopf zu einem späteren Zeitpunkt an die Box angeschlossen wird als bereits bekannter Kopf erkannt, die frühere Kopfadresse wird beibehalten.

13 DataTemp Multidrop Software

13.1 Beschreibung

Die DataTemp Multidrop Software ermöglicht die Parametrierung und Fernüberwachung des Sensors sowie eine automatische Datenaufzeichnung zu Analysezwecken und zur Dokumentation der Produktqualität.

Die folgenden zusätzlichen Funktionen des Sensors können parametrierbar werden:

- Digitaleingänge zum prozessabhängigen Setzen von Emissionsgraden und Alarmschwellen durch übergeordneten Leitrechner
- Externes Eingangssignal zur Signalverarbeitung
- Analogeingang für Emissionsgradeinstellung und Kompensation der Hintergrundtemperatur
- Überwachung und Programmierung von bis zu 32 Sensoren in einem RS485 Multidrop Netzwerk

Weitere Informationen finden sich in der Hilfe der DataTemp Multidrop Software.

13.2 PC Anforderungen

- PC mit Windows 2000/XP/Vista/Win7, 64 MB RAM Speicher
- ca. 10 MB Festplatten-Speicher für die Programmdateien
- USB Schnittstelle mit als Zubehör erhältlichen USB/RS485 Adapter, siehe Abschnitt 11.1.2 [USB/RS485 Adapter](#), Seite 88.


13.3 USB Treiber Installation

Bevor die DTMD Software ausgeführt werden kann, muss der entsprechende USB Treiber installiert werden:

- Entfernen/verbinden Sie das USB Kabel mit dem Computer!
- Ignorieren Sie den Windows-Assistent für das Suchen neuer Hardware!
- Navigieren Sie manuell zur MI3 Treiberdatei „RaytekMIcomport.inf“ auf dem Datenträger und führen Sie diese aus.



Es wird dringend empfohlen, die korrekte Installation des Treibers unter dem Windows Betriebssystem zu prüfen: <Start> <Einstellungen> <Systemsteuerung> <System> <Hardware> <Geräte-Manager> <Anschlüsse (COM und LPT)>. In der Liste der Kommunikationsanschlüsse finden Sie auch die virtuelle COM Port Nummer, die zur Kommunikation mit der DTMD Software benötigt wird.



Treiber korrekt
installiert!

COM Port Nummer
für DTMD Software!

13.4 Software Start

Stellen Sie sicher, dass der Sensor eingeschaltet und der USB Treiber installiert ist, bevor Sie die DTMD Software starten!

Beim Ausführen des Start-Icons der DTMD Software erscheint automatisch ein Start-Assistent. Bitte beachten Sie:

- Der Start-Assistent zeigt nur die zum Startzeitpunkt vom Betriebssystem unterstützten COM Ports!
- Der Sensor erfordert die Auswahl von <ASCII Protokoll>!
- Die DTMD Software kommuniziert direkt nur mit Kommunikationsboxen! Eine Multidrop Installation bezieht sich daher auf ein Netzwerk mehrerer Kommunikationsboxen und nicht auf ein Mehrkopfsystem mit nur einer Kommunikationsbox!

14 Programmierung

Die nachfolgenden Abschnitte erläutern die verfügbaren Schnittstellenprotokolle. Das Schnittstellenprotokoll umfasst eine Anzahl von Befehlen zum Parametrieren und Auslesen des Geräts. Das Schnittstellenprotokoll muss immer dann genutzt werden, wenn kundenspezifische Programme geschrieben werden oder das Gerät mit einem Terminalprogramm kommunizieren soll.

14.1 ASCII Programmierung

14.1.1 Übertragungsmodi

Einstellung: 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität, keine Flusssteuerung (Halb-Duplex-Betrieb).

Zwei Übertragungsmodi können eingestellt werden:

Poll Mode: Abfragemodus, ein Parameter wird einzeln vom Nutzer abgefragt oder gesetzt.

Burst Mode: kontinuierliche Datenübertragung, eine vordefinierte Kombination von Parametern („Burst String“) wird permanent vom Gerät gesendet, Datenübertragung nur in eine Richtung.

V=P “P“ startet den Poll Mode
(Modus zum Setzen oder Abfragen der Parameter)

V=B “B“ startet den Burst Mode
(schnellstmögliche Datenübertragung;
Parameterdefinition (“Burst String“) erforderlich)

\$=UTIE “\$“ setzt die Parameterdefinition, “UTIE“ definiert den
speziellen Burst String
“U“ Temperatureinheit (°C oder °F)
“T“ Temperaturwert
“I“ interne Temperatur des Messkopfes

“E” Emissionsgrad
?X\$ Abfrage des Burst Strings im Poll Mode

Schalten vom Burst Mode in den Poll Mode:

Soll der Poll Mode eingeschaltet werden wenn das Gerät noch im Burst Mode ist, muss ein Zeichen gesendet werden und nachfolgend innerhalb der nächsten Sekunden der Befehl V=P.

14.1.2 Allgemeine Befehlsstruktur

Abfrage eines Parameters (Poll Mode)

?E<CR> “?” ist der Befehl für eine Abfrage
“E” ist der abzufragende Parameter
<CR> (carriage return, 0D_h) beendet die Abfrage
Anmerkung: Die Abfrage kann auch mit <CR> <LF> (0D_h 0A_h) beendet werden, ist aber nicht notwendig.

Setzen eines Parameters (Poll Mode)

Der Parameter wird im geräteinternen EEPROM gespeichert.

E=0.975<CR> “E” ist der zu setzende Parameter
“=” ist der Befehl “Setze den Parameter”
“0.975” ist der Wert des Parameters
<CR> (carriage return, 0D_h) beendet die Abfrage
Anmerkung: Die Abfrage kann auch mit <CR> <LF> (0D_h 0A_h) beendet werden, ist aber nicht notwendig.

Setzen eines Parameters ohne Schreiben in den geräteinternen EEPROM (Poll Mode)

Diese Funktion kann für Testzwecke genutzt werden.

E#0.975<CR> “E” ist der zu setzende Parameter
“#” ist der Befehl “Setze den Parameter ohne Schreiben in den EEPROM”
“0.975” ist der Wert des Parameters
<CR> (carriage return, 0D_h) beendet die Abfrage

Anmerkung: Die Abfrage kann auch mit <CR> <LF> (0Dh 0Ah) beendet werden, ist aber nicht notwendig.

Format der Geräteantwort:

!E0.975<CR><LF> "!" ist der Parameter für die Antwort
 "E" ist der beantwortete Parameter
 "0.975" ist der Wert des Parameters
 <CR> <LF> (0Dh 0Ah) beendet die Antwort.

Fehlermeldungen

*Syntax Error "***" ist das Zeichen für eine Fehlermeldung.

14.1.3 Geräteinformationen

Die Geräteinformationen sind werksvoreingestellt, sie sind nicht veränderbar.

Befehl	Beschreibung	Antwortbeispiel
?HI	Bezeichner für den Messkopf	"HIMI3LTS22"
?HN	Seriennummer des Messkopfs	"HN98123"
?XU	Bezeichner für die Box	"XUMI3"
?XV	Seriennummer der Box	"!XV0A0027"
?XH	Oberer Temperaturbereich, z.B. für LT	"!XH0600.0"
?XB	Unterer Temperaturbereich, z.B. für LT	"!XB-040.0"

Tabelle 12: Geräteinformationen

14.1.4 Einstellen des Gerätes

14.1.4.1 Temperaturberechnungen

U=C Temperatureinheit setzen
E=0.950 Emissionsgrad setzen (Einstellung des Befehls "ES"
 beachten! - siehe Abschnitt 14.1.4.2 [Setzen von Emissionsgrad und Alarmausgängen](#), S. 126.)
XG=1.000 Transmissionsgrad setzen

Zur Berechnung der Temperaturwerte kann ein Offset und eine Verstärkung definiert werden.

DG=1.0000 Verstärkung für das Temperatursignal

DO=0 Offset für das Temperatursignal

Für den Fall, dass die Umgebungstemperatur nicht der Kopf-temperatur entspricht, kann der Wert für die Umgebungstemperatur manuell gesetzt werden:

A=250.0 Umgebungstemperatur (Beispiel)

AC=1 Umgebungstemperaturkompensation über einen konstanten Wert

14.1.4.2 Setzen von Emissionsgrad und Alarmausgängen

Das Gerät bietet drei Modi zum Einstellen des Emissionsgrades und zwei Modi zum Einstellen der Alarmausgänge.

ES Setzen des Modus für den Emissionsgrad

ES=1 Emissionsgrad über festen Wert gesetzt, siehe Befehl „E“

ES=E Emissionsgrad spannungsgesteuert über externen Analogeingang FTC1 gesetzt

ES=D Emissionsgrad über Tabelleneintrag gesetzt (Auswahl an digitalen Eingängen FTC1 – FTC 3)

?CE Abfrage des aktuellen Emissionsgrades, welcher für die Berechnung der Temperatur verwendet wird

In der Tabelle sind jeweils acht Einträge für den Emissionsgrad ① und die zugehörigen Alarmwerte ② möglich. Zum Verändern der Einträge werden die folgenden Befehle verwendet:

EP=2 Anwahl des 2. Tabelleneintrags ③

EV=0.600 Emissionsgrad 2. Tabelleneintrag auf 0.600 gesetzt ④

SV=220.0 Alarmwert 2. Tabelleneintrag auf 220.0 gesetzt ⑤

	Emissivity	Set Point
0	1,100	200,0
1	0,500	210,0
2	0,600	220,0
3	0,700	230,0
4	0,800	240,0
5	0,970	250,0
6	1,000	260,0
7	0,950	270,0

Abbildung 71: Tabelle mit Emissionsgraden und Alarmwerten

Zur Auswahl eines Tabelleneintrags müssen die 3 externen FTC-Eingänge verwendet werden. Die Auswahl wird über die anliegenden Signalpegel vorgenommen, siehe Abschnitt 7.2 [Einstellen des Emissionsgrades \(digitale Steuerung\)](#) Seite 53.

14.1.4.3 Signalverarbeitung

Zur Signalverarbeitung können die folgenden Parameter gesetzt werden, siehe auch Abschnitt 8.5 [Signalverarbeitung](#) Seite 68.

P=5	Maximum halten, Haltezeit: 5 s
F=12.5	Minimum halten, Haltezeit: 12.5 s
G=10	Mittelwert, Mittelwertzeit (90%): 10 s
XY=3	Erweitertes Maximum halten, Hysterese: 3 K
XY=-2	Erweitertes Minimum halten, Hysterese: 2 K
	Erweitertes Max/Min Halten mit Mittelung:
C=250	Schwellwert: 250°C
AA=15	Mittelwertzeit (90%): 15 s

14.1.5 Dynamische Daten

Alle temperaturbezogenen Daten werden 128 mal pro Sekunde berechnet. Zur Abfrage der dynamischen Daten stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

?T	Temperatur des Messobjekts
?I	interne Temperatur des Messkopfs
?XJ	interne Temperatur der Elektronikbox
?Q	Energiewert der Temperatur
?XT	Triggerstatus am FTC3 Eingang

Der Status nach einem Rücksetzen des Gerätes (z.B. Abschalten der Betriebsspannung) kann wie folgt abgefragt werden:

?XI	Abfrage des Rücksetzstatus
!XI0	kein Rücksetzen aufgetreten
!XI1	Rücksetzen aufgetreten, Gerät neu initialisiert
XI=0	Setzen des Rücksetzstatus auf 0

14.1.6 Steuern des Geräts

14.1.6.1 Ausgang für die Messobjekttemperatur

Das Ausgangssignal kann gesetzt werden auf 4 – 20 mA, 0 – 20 mA oder V. Wenn z.B. auf Stromausgabe geschaltet wurde, kann für Testzwecke ein fester Ausgabestrom definiert werden.

XO2O=4	Modus für Ausgang 2 auf 4 – 20 mA
O2O=13.57	konstante Stromausgabe von 13.57 mA an Ausgang 2
O2O=60	Rückkehr zur temperaturgesteuerten Stromausgabe

14.1.6.2 Skalieren der Ausgänge

Entsprechend des Temperaturbereichs des Geräts ist es möglich, dem maximalen und minimalen Ausgabewert einen Temperaturwert zuzuordnen (z.B. soll bei der oberen Temperatur von 200°C der maximale Strom von 20 mA ausgegeben werden).

H2O=500	der maximale Strom-/Spannungswert an Ausgang 2 entspricht 500°C
L2O=0	der minimale Strom-/Spannungswert an Ausgang 2 entspricht 0°C

Achtung: Bei Thermoelement-Ausgängen können diese Werte nicht gesetzt werden. Die minimale Temperaturspanne zwischen Maximal- und Minimalwert ist 20 K.

14.1.6.3 Alarmausgang

Der Alarmausgang, siehe Abschnitt 6.4 [Alarmausgang RELAY](#), Seite 51, kann gesteuert werden über:

- Objekttemperatur
- Messkopftemperatur

KH=off	keine Steuerung über Alarm
KH=1	Objekttemperatur steuert den Alarm
KH=2	Messkopftemperatur steuert den Alarm
KB=0	Relaiskontakt permanent offen
KB=1	Relaiskontakt permanent geschlossen
KB=2	Relaiskontakt im Ruhezustand offen
KB=3	Relaiskontakt im Ruhezustand geschlossen
XS=125.3	Schwellwert auf 125.3°C gesetzt (wenn U=C)

14.1.6.4 Werksvoreingestellte Werte

Das Gerät kann auf Werksvoreinstellung zurückgesetzt werden.

XF Gerät wird auf Werksvoreinstellung gesetzt

14.1.6.5 Geschützter Modus

Der Zugriff auf das Gerät kann über die serielle Schnittstelle oder über die Tasten an der LCD-Anzeige erfolgen. Um den Zugriff der

 Taste zu sperren, ist folgender Befehl zu verwenden:

J=L  Taste gesperrt, Änderungen von Parametern nur über Software

J=U Entsperren der  Taste

Die Sperrung kann alternativ über gleichzeitiges Drücken (3 s lang) der  und  Tasten wieder aufgehoben werden.

14.1.6.6 Einstellungen für den Digitaleingang FTC3

Der Digitaleingang FTC3 (siehe Abschnitt 7.4 [Trigger/Halten](#), Seite 57.) kann wie folgt genutzt werden:

XN=T FTC3 als Trigger

XN=H FTC3 mit Haltefunktion

14.1.6.7 Kompensation der Umgebungstemperatur

Für den Fall der Kompensation der Umgebungstemperatur stehen die folgenden Modi zur Auswahl:

AC=0 keine Kompensation

AC=1 Kompensation mit einer konstanten Temperatur, welche über den Befehl „A“ gesetzt wird.

AC=2 Kompensation mit einem externen Spannungssignal am Eingang FTC2 (0 V – 5V entsprechend unterem und oberem Temperaturbereich), Auslesen der aktuellen Umgebungstemperatur mit Befehl „A“.

Achtung: Der Befehl AC = 2 funktioniert nicht, wenn der Befehl ES = D gesetzt wurde!

Mehr Informationen zur Verwendung der Umgebungstemperaturkompensation finden sich in Abschnitt 7.3 [Kompensation der Hintergrundtemperatur](#), Seite 54.

14.1.7 Adressierung mehrerer Messköpfe

Über die Kommunikationsboxen werden mehrere Messköpfe unterstützt. Zum gezielten Ansprechen eines einzelnen Messkopfes muss dem gesendeten Befehl eine entsprechende Adresse vorangestellt werden. Die Adresse kann im Bereich 1 bis 8 liegen.

Beispiel für Messkopfkommando "Emissionsgrad":

?2E	Abfrage des Emissionsgrads für Messkopf an Adresse 2
2E=0.975	setzt den Emissionsgrad auf 0.975 für Messkopf an Adresse 2
!2E0.975	Messkopf an Adresse 2 bestätigt das Setzen des Emissionsgrads

14.1.8 Adressierung mehrerer Boxen

Bis zu 32 Kommunikationsboxen können innerhalb eines RS485 Netzwerks zusammengeschaltet werden. Zum gezielten Ansprechen einer Box, muss dem gesendeten Befehl die Adresse der gewünschten Box als dreistelliger Code vorangestellt werden. Die Adresse kann im Bereich 001 bis 032 liegen.

XA=024 setzt Boxadresse auf 24 (Box darf nicht im Multidrop Mode sein!)

Ändern einer Adresse:

(z.B. Boxadresse von 17 auf 24 ändern)

Befehl	Antwort
„017?E“	„017E0.950“
„017XA=024“	„017XA024“ neue Adresse setzen
„024?E“	„024E0.950“

Hinweis: Eine Box mit Adresse 000 befindet sich im Eingerätebetrieb und nicht im Multidrop Mode.

Wird die Zahlenkombination 000 verwendet, so erhalten alle angeschlossenen Boxen den Befehl, ohne jedoch eine Antwort zu senden:

Befehl	Antwort
„024?E“	„024E0.950“
„000E=0.5“	wird von allen Boxen ausgeführt, keine Antwort gesendet
„024?E“	„024E0.500“
„012?E“	„012E0.500“

14.1.9 Befehlssatz

P ... Poll, B ... Burst, S ... Set, N ... Notification

n ... head number, v ... value, X ... uppercase letter

Description	Char	Format	P	B	S	N	Legal Values	Factory default	Head / Box
Poll parameter	?	?X	√				?T		
Set parameter	=	X=...			√		BR=115200		
Error message	*						*Syntax error		
Acknowledge message	!						!BR115200		
Burst string format	\$	?\$ or \$=nT	√	√				TIXJXT	

Description	Char	Format	P	B	S	N	Legal Values	Factory default	Head / Box
Ambient background temp. compensation	A	nA float	√	√	√		°C/°F	23°C	H
Advanced hold with average	AA	nAA float	√	√	√		0 – 999.9 s	000.0s	H
Control ambient background temp. compensation	AC	nAC	√	√	√		0 – sensor temp. 1 – via number 2 – via ext. input	0	H
Baud rate RS485	BR	BR integer	√		√		9600, 19200 38400, 57600, 115200	9600	B
Advanced hold threshold	C	nC	√		√			300 °C/°F	H
Currently calculated emissivity	CE	nCE	√				0.1 - 1.1		H
Current calculation setpoint/ relay function	CS	nCS	√						H
Communication module	CM	?CM	√				0 – no module 1 – RS485		B
Sensor Gain	DG	nDG float					0.8...1.2	1.0	H
Sensor Offset	DO	nDO float					-200°C...+200°C	0°C	H
Delete Sensor	DH	nDH							B
Box special	DS	string	√		√		e.g. IDSRAY (read only)	Set at production	B
Emissivity internal	E	nE float	√	√	√		0.1 - 1.1	0.950	H
Status Code	EC	EC 16 bit hex	√				hex value of Status Code ¹		B

¹ Box Status Codes (read only):

Self-test error

BIT0

Box ambient temperature out of range

BIT1

Description	Char	Format	P	B	S	N	Legal Values	Factory default	Head / Box
External module	EM	?EM	√				0 – no module 2 – 2 modules 4 – 4 modules 8 – 8 modules		B
Presel. Emissivity Pointer	EP	nEP integer					0 – 7	0	H
Emissivity Source	ES	nES integer	√		√		I = Emissivity from Internal (by command) E = Emissivity from External analog input (0V–5V) D = digital selected FTC1-3	I	H
Presel. Emissivity Value	EV	nEV float	√		√		0.1 - 1.1		H
Valley hold time ¹	F	nF float	√	√	√	√	0.0 - 998.9s (999 = ∞)	0.0 s	H
Flicker Filter	FF	nFF integer					0...32768	0 (LT, G5) 3000 (1M, 2M)	H
Average time ²	G	nG float	√	√	√	√	0 – 999.0 secs	0.0 s	H
Head Address	HA	nHA	√				1 – 9		B
Connected heads	HC	string	√				e.g. !HC – no heads !HC1 2 3 7 8		B
Registered heads	HCR	string	√		√		e.g. !HCR – no heads !HCR1 2 3 7 8 HCR=0 → new registration		B

Sensing head communication error

BIT2

Parameter error

BIT3

Register write error

BIT4

¹ setting average / peak / valley / advanced hold cancels all other hold modes

² setting average / peak / valley / advanced hold cancels all other hold modes

Description	Char	Format	P	B	S	N	Legal Values	Factory default	Head / Box
Head Status Code	HEC	nHEC 16 bit hex	√				hex value of Status Code ¹		H
Head identification	HI	?nHI string	√		(√)		e.g. !7HIMIXLTS22	set at production	H
Top temperature value of output 1	H1O (H)	float	√		√	√	H1O= -40.0 or H= -40.0	500°C	B
Top temperature value of output 2	H2O	float	√		√	√	H2O= -40.0	500°C	B
Laser Control	HL	nHL integer	√		√	√	0=off, 1=on, 2=flash, 3=external	0	H
Head serial number	HN	?nHN integer	√		√		e.g. !nHN98123	set at production	H
Head special	HS	?nHS string	√		√		e.g. !99HSRAY	Set at production	H
Head Firmware Revision	HV	?nHV	√				e.g. 1.01	Set in FW	H
Restore Head Factory defaults	HXF	nHXF			√				H
Head ambient	I	?nI float	√	√			answer !nI=99.9		H
Switch panel lock	J	X	√		√	√	L = locked U = unlocked	unlocked	B

¹ Head Status Codes (read only):

Temperature unit
 Object temperature out of range
 Ambient temperature out of range
 Parameter error for a command
 Register write error
 Self test error
 {reserved}
 Ambient temperature compensation

BIT0 // 0 = °C, 1 = °F
 BIT1 // 1 = out of range
 BIT2 // 1 = out of range
 BIT3 // 1 = error
 BIT4 // 1 = error
 BIT5 // 1 = error
 BIT6
 BIT7 // 0 = off, 1 = on

Description	Char	Format	P	B	S	N	Legal Values	Factory default	Head / Box
Relay alarm output control depreciated for MI3 (use the commands KB and KH instead of)	K	K integer	√		√		0 = off 1 = on 2 = Target norm. open 3 = Target norm. closed 4 = Intern norm. open 5 = Intern norm. closed	2	H
Relay alarm output control	KB	KB integer	√		√		0 = off 1 = on 2 = norm. open 3 = norm. closed	2	B
Relay alarm output control	KH	nKH integer	√		√		0 = off 1 = target temp. 2 = head ambient	1	H
Bottom temperature value of output 1	L10 (L)	float	√		√	√	L10= -40.0 or L= -40.0	0°C	B
Bottom temperature value of output 2	L20	float	√		√	√	L20= -40.0	0°C	B
Output 1 source	O10 (O)	O10=1T float, or nT, or nI	√		√		v – float value n – head number if v = 60 – controlled by head 1(O10=1T)	O10=0	B
Output 2 source	O20	O20=1I float, or nT, or nI	√		√		v – float value n – head number if v = 60 – controlled by head 1(O20=1I)	O20=0	B
Peak hold time ¹	P	nP float	√	√	√	√	0.0 - 998.9s (999 = ∞)	0.0s	H
Power / AD value	Q	?nQ							H

¹ setting average / peak / valley / advanced hold cancels all other hold modes

Description	Char	Format	P	B	S	N	Legal Values	Factory default	Head / Box
Presel. Setpoint	SV	nSV float						500°C	H
Target temperature	T	?nT float	√	√			answer !nT=99.9		H
Get Analog Input 1	TV1I	?TV1I					0 – 5V		B
Get Analog Input 2	TV2I	?TV2I					0 – 5V		B
Temperature Unit	U	X	√	√	√	√	C / F	C	B/H
Poll / Burst mode	V	V=P	√		√		P=poll B=burst	poll mode	B
Burst string contents	X\$	?X\$	√						B
Multidrop Address	XA	0nn	√		√	√	000 – 032 (000 → single unit mode)	000	B
Device Bottom range limit	XB	?nXB float	√		√		answer !nXB=10.0		H
Restore Box Factory defaults	XF				√			except address	B
Transmission	XG	float	√	√	√		0.1 – 1.0	1.0	H
Device High range limit	XH	?nXH float	√		√		read only		H
Sensor initialization	XI						1 after reset 0 if XI=0	1	B
Box Temperature	XJ	float					(°C/°F)		B
FTC3 trigger/hold	XN	nXN					T = trigger, H = hold	T	H
analog Output 1 mode	XO1O (XO)	XO1O=v (XO=v)	√		√		5 – TCJ 6 – TCK 7 – TCR 8 – TCS 9 – 0...5 V 10 – 0...10 V 99 – disable (tristate)	XO1O=9	B

Description	Char	Format	P	B	S	N	Legal Values	Factory default	Head / Box
analog Output 2 mode	XO2O	XO2O=v	√		√		0 – 0...20 mA 4 – 4...20 mA 9 – 0...5 V 10 – 0...10 V 99 – disable (tristate)	XO2O=4	B
Box Firmware Revision	XR	?XR	√				e.g. 1.01	Set in FW	B
Setpoint relay function	XS	nXS float	√		√		°C/°F	500°C	H
Trigger	XT	?XT	√	√		√	0 = inactive, 1 = active	0	B
Unit identification	XU	?XU	√				e.g. !XUMI3COMM	set at production	
Serial number	XV	?XV	√				e.g. !XV98123	set at production	B
Advanced hold hysteresis	XY	nnnn	√		√				H

Tabelle 13: Befehlssatz

14.2 Profibus Programmierung

14.2.1 Parameterdaten

Byte	Address without offset	Description	Format	Range
0 to 6		Fix		
7		DP-V1 Status1		
8		DP-V1 Status2		
9		DP-V1 Status3		
10	3	Temp. unit	67=°C, 70=°F	67 or 70
11	4	Reserved		
12, 13	5	Bottom temp. of output 1	in 0.1°C /°F	
14, 15	7	Top temp. of output 1	in 0.1°C /°F	
16, 17	9	Bottom temp. of output 2	in 0.1°C /°F	
18, 19	11	Top temp. of output 2	in 0.1°C /°F	
20	13	Source (head) for output-1	head number	1...8
21	14	Type of source for output-1	73 = I (internal temp.) 84 = T (object temp.)	73 or 84
22	15	Analog output mode 1	5 = TCJ 6 = TCK 7 = TCR 8 = TCS 9 = 0...5V 10 = 0...10V 99 = tristate (disabled)	5...10, 99 default: 9
23	16	Source (head) for output-2	head number	1...8
24	17	Type of source for output-2	73 = I (internal temp.), 84 = T (object temp.)	73 or 84
25	18	Analog output mode 2	0 = 0...20mA 4 = 4...20mA 9 = 0...5V 10 = 0...10V 99 = tristate (disabled)	0, 4, 9, 10, 99 default: 4
26...39		reserved		
40...43		reserved		
44, 45	37	Emissivity Head_1	* 1000 (0.9 → 900)	100 ... 1100
46, 47	39	Transmissivity Head_1	* 1000 (1.0 → 1000)	100 ... 1000
48, 49	41	Averaging time Head_1	* 0.1s (1s → 10)	0 ...9990
50, 51	43	Peak hold time Head_1	* 0.1s (1s → 10)	0 ...9990
52, 53	45	Valley hold time Head_1	* 0.1s (1s → 10)	0 ...9990

Byte	Address without offset	Description	Format	Range
54, 55	47	Ambient temp. Head_1	in °C /°F	dev. range min.. max
56, 57	49	Setpoint relay Head_1	in °C /°F	dev. range min.. max
58	51	Relay alarm output control Head_1	0 = off 1 = target temp. 2 = internal temp.	0, 1 or 2
59	52	Laser Head_1	0 = off, 1 = on	0 or 1
60...63		reserved, for future consideration		
64 ...		Head_2		
84 ...		Head_3		
104 ...		Head_4		
124 ...		Head_5		
144 ...		Head_6		
164 ...		Head_7		
184 ...		Head_8		

14.2.2 Eingangsdaten

Die Eingangsdaten sind in Module untergliedert, welche eine feste Position im Datenfeld einnehmen. Es gibt zwei verschiedene Module: <Box data> und <Data for one head>.

- Modul **<Box data>** enthält ein Byte, in welchem Bit0 den Triggerstatus signalisiert (Konfiguration 0x12).
- Modul **<Head data>** enthält zwei Bytes für die Messtemperatur und zwei Bytes für die Kopftemperatur (Konfiguration 0x51). Die Temperaturen liegen in Zehntelgrad 1/10 °C vor.

Adresse	Beschreibung
0	Box data: Triggerstatus
1, 2	Box data: Interne Temperatur
3, 4	Kopf 1: Messtemperatur
5, 6	Kopf 1: Kopftemperatur
7, 8	Kopf 2: Messtemperatur
9, 10	Kopf 2: Kopftemperatur
11, 12	Kopf 3: Messtemperatur
13, 14	Kopf 3: Kopftemperatur
15, 16	Kopf 4: Messtemperatur
17, 18	Kopf 4: Kopftemperatur
19, 20	Kopf 5: Messtemperatur
21, 22	Kopf 5: Kopftemperatur
23, 24	Kopf 6: Messtemperatur
25, 26	Kopf 6: Kopftemperatur
27, 28	Kopf 7: Messtemperatur
29, 30	Kopf 7: Kopftemperatur
31, 32	Kopf 8: Messtemperatur
33, 34	Kopf 8: Kopftemperatur

Der Slave erwartet ein <Box data> Modul an der ersten Position gefolgt von den <Head data> Kopfmodulen. Alle anderen davon abweichenden Konfigurationen verursachen einen Fehler.

Die Länge der Eingangsdaten wird errechnet aus der Anzahl der konfigurierten Module. Wenn z.B. nur ein Kopf angeschlossen und konfiguriert ist, so werden insgesamt 7 Bytes übertragen. Werden alle möglichen Köpfe (maximal acht) angeschlossen und konfiguriert, dann werden insgesamt 35 Bytes übertragen. Wenn ein Kopf angeschlossen aber acht Köpfe konfiguriert sind, so werden insgesamt ebenfalls 35 Bytes übertragen.

14.2.3 Ausgangsdaten

Das Gerät hat keine Ausgangsdaten im herkömmlichen Sinn. Es können aber Ausgangsdaten genutzt werden, um die ursprüngliche Konfiguration des Geräts, welche bei Start gesetzt wurde, zu ändern, wenn sich der Bus im Modus Datenaustausch befindet.

Hierzu ist die folgende Struktur definiert:

Adresse	Beschreibung
0	Parametertyp
1, 2	Parameter für Kopf 1
3, 4	Parameter für Kopf 2
5, 6	Parameter für Kopf 3
7, 8	Parameter für Kopf 4
9, 10	Parameter für Kopf 5
11, 12	Parameter für Kopf 6
13, 14	Parameter für Kopf 7
15, 16	Parameter für Kopf 8

<Parametertyp> kommt in dem in Abschnitt 14.2.1 [Parameterdaten](#), Seite 139, beschriebenen Format und kann wie folgt gesetzt werden:

Parametertyp	Beschreibung
0	Nicht belegt
1	Emissionsgrad
2	Laser
3	Temperatur für Umgebungstemperaturkompensation
4	Mittelwert Haltezeit
5	Maxwert Haltezeit
6	Minwert Haltezeit
7	Alarmschwelle für Relais

Wenn <Parametertyp> auf 0 gesetzt ist, werden die Ausgangsdaten ignoriert. 0 sollte daher die Voreinstellung sein.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass immer alle Köpfe aktualisiert werden. Daher muss also der Parameter immer für alle angeschlossenen Köpfe auf den korrekten Wert gesetzt werden.

14.2.4 Diagnosedaten

Das Gerät verwendet die 32 Bytes für Diagnosezwecke.

Die ersten 6 Bytes enthalten Diagnosedaten explizit zu den Busparametern wobei Byte 4 und 5 den Gerätebezeichner beinhalten (0D36 für dieses Gerät).

Byte	Beschreibung
6	Größe der Diagnose
7...9	Reserviert
10 (0x0A)	Höchste Adresse der angeschlossenen Köpfe bis zu dessen Index Nutzerdaten gültig sind
11 (0x0B)	Box Fehlercode
12 ... 22 (0x0C ... 16)	letztes MI3-Kommando welches eine Fehlerantwort verursacht hat, ASCII code
23 (0x17)	Kopf_1 Fehlercode
24 (0x18)	Kopf_2 Fehlercode
25 (0x19)	Kopf_3 Fehlercode
26 (0x1A)	Kopf_4 Fehlercode
27 (0x1B)	Kopf_5 Fehlercode
28 (0x1C)	Kopf_6 Fehlercode
29 (0x1D)	Kopf_7 Fehlercode
30 (0x1E)	Kopf_8 Fehlercode

Tabelle 14: Diagnoseaten

Bit	Beschreibung
0	Fehler Selbsttest
1	Boxtemperatur außerhalb des Bereichs
2	Kommunikationsfehler Messkopf
3	Fehler Parameter
4	Fehler Register schreiben

Tabelle 15: Fehlerbits der Boxdiagnose

Bit	Beschreibung
0	Messtemperatur außerhalb des Bereichs
1	Kopfinnentemperatur außerhalb des Bereichs
2	Fehler Parameter
3	Fehler Register schreiben
4	Fehler Selbsttest
5	Reserviert
6	Kopf registriert aber nicht angeschlossen → Kabelbruch?

Tabelle 16: Fehlerbits der Kopfdiagnose

14.3 Modbus Programmierung

14.3.1 Unterstützte Funktionen

Function code	Modbus Function	Description
01	Read Coils	Read n bits
02	Read Discrete Inputs	Read n bits
03	Read Holding Registers	Read n 16 bit words
04	Read Input Registers	Read n 16 bit words
06	Write Single Register	Write a 16 bit word
16	Write Multiple Registers	Write n 16 bit words

14.3.2 Parameterdaten

32 Bit Register werden in Modus Big-Endian übertragen, wonach das höchstwertige Wort zuerst und das niederwertigste Wort zuletzt übertragen werden. Die Anordnung der Bytes innerhalb eines Wortes folgt ebenfalls der Big-Endian Vorschrift.

Die Register können Variablen vom Typ Integer oder Gleitkomma enthalten. Die Formatdefinition folgt dem IEEE-754 Standard für Gleitkommazahlen.

Die nachfolgende Tabelle listet alle Parameter mit ihren Inhalten und ihren Formaten auf.

14.3.2.1 Boxparameter

<k> ... Anzahl der Ausgabekanäle, entspricht der Anzahl der physisch installierten Ausgabekanäle der Kommunikationsbox.

Items (registers, discretes or coils) are addressed starting at zero. Therefore items numbered 1-10000 are addressed as 0-9999.

Start address	Size [bits]	Modbus Access	Data Type	Content	Values	MI3[M] command
1	16	input register	short	error code for last request	0: no error 1: value out of range 2: illegal head number 3: illegal analog output number 4: illegal output mode 5: output disabled error 99: unspecified error	-
10	64	input register	hex	Serial number	e.g. 98123	XV
20	64	input register	string	Unit identification	e.g. MI3COMM	XU
30	64	input register	string	Box Firmware Revision	e.g. 2.10	XR
40	16	input register	short	Modbus slave address	1 .. 247	XA
50	32	input register	string	Box special	e.g. RAY, LAS	DS
60	32	holding register	integer	Baud rate RS485	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	BR
70	16	holding register	char	Temperature Unit	0x43 ('C'), 0x46 ('F')	U
80	32	input register	float	Box Temperature		XJ
90	16	holding register	short	Switch panel lock	0: unlocked, 1: locked	J
100	8	discretes input	bit field	Get connected heads	bit 0: head 1 .. bit 7: head 8 bit high: head connected bit low: head disconnected	HC

Start address	Size [bits]	Modbus Access	Data Type	Content	Values	MI3[M] command
110	8	discretes input	bit field	Get registred heads	bit 0: head 1 .. bit 7: head 8 bit high: head registered bit low: head not registered	HCR
120	16	holding register	short	Laser control (only with laser)	0: off, 1: on	XL
130	16	holding register	short	Relay alarm output control	0: off 1: on 2: norm. open 3: norm. closed	KB
410	32	input register	float	ana. input 1 value	0 .. 5 V	TV1I
420	32	input register	float	ana. input 2 value	0 .. 5 V	TV2I
430	16	input register	short	Trigger	0: off 1: on	XT
5<k>0	16	holding register	short	ana. output k mode	5: TCJ 6: TCK 7: TCR 8: TCS 9: 0...5 V 10: 0...10 V 99: disable (tristate)	XO<k>O
5<k>1	16	holding register	short	ana. output k source	head number or 0: fixed value from 5<k>3	O<k>O
5<k>2	16	holding register	short	ana. output k source parameter	1: internal temp. of 5<k>1 2: object temp. of 5<k>1	O<k>O
5<k>3	32	holding register	float	ana. output k fixed temp. value	value within range set in address 5<k>0	-
5<k>5	32	holding register	float	ana. output k bottom temp. value	device bottom temp. ... device top temp.	L<k>O
5<k>7	32	holding register	float	ana. output k top temp. value	device bottom temp. ... device top temp.	H<k>O

14.3.2.2 Kopfparameter

<n> ... Kopfnummer, abhängig von Anzahl der registrierten Köpfe

Starting address	Size [bits]	Modbus Access	Data Type	Content	Values	MI3[M] command
<n>005	8	discretes input	bit field	Head Status	bit0: Temperature Unit (0: deg. C, 1: deg. F) bit1: Object temperature out of range bit2: Ambient temperature out of range bit3: Parameter error bit4: Register write error bit5: Self-test error bit7: Background temp. compensation (0: off, 1: on)	HEC
<n>010	64	input register	hex	Head serial number	e.g. 10C02752	HN
<n>020	64	input register	string	Head identification	e.g. "MI310LTS"	HI
<n>030	64	input register	string	Firmware Rev. Head	e.g. 2.10	HV
<n>040	16	input register	short	Head Address	1 .. 9	HA
<n>050	32	input register	string	Head special	e.g. !99HSRAY (read only)	HS
<n>060	32	input register	float	Device Bottom range	-40 .. 1300 [°C]	XB
<n>070	32	input register	float	Device High range	-40 .. 1300 [°C]	XH
<n>080	32	input register	float	Target temperature	number within range <n>060 .. <n>070	T
<n>090	32	input register	float	internal sensor temp.		I
<n>100	32	holding register	float	Ambient background temp. comp.		A
<n>110	32	holding register	float	Advanced hold with average	0 .. 999.9 [s]	AA

Starting address	Size [bits]	Modbus Access	Data Type	Content	Values	MI3[M] command
<n>120	16	holding register	short	Control ambient background temp. comp.	0: sensor temp. 1: via number 2: via ext. input	AC
<n>130	16	holding register	short	Laser control (only with laser device)	0: OFF, 1: ON	HL
<n>140	16	holding register	short	Relay alarm output control	0: off 1: Target 2: Ambient	KH
<n>150	32	holding register	float	Advanced hold threshold	number within range <n>060 .. <n>070	C
<n>160	32	input register	float	Currently calculated emissivity	0.1 .. 1.1	CE
<n>170	32	input register	float	Current calculation setpoint / relay function	number within range <n>060 .. <n>070	CS
<n>180	32	holding register	float	Sensor Gain	0.8 .. 1.2	DG
<n>190	32	holding register	float	Sensor Offset	-200 C .. +200 C	DO
<n>200	32	holding register	float	Emissivity internal	0.1 .. 1.1	E
<n>210	16	holding register	short	Presel. Emissivity Pointer	0 .. 7	EP
<n>220	16	holding register	char	Emissivity Source	I: internal command E: ext. input (0V .. 5V) D: digital selected FTC1-3	ES
<n>230	32	holding register	float	Presel. Emissivity	0.1 .. 1.1	EV
<n>240	32	holding register	float	Valley hold time	0.0 .. 998.9s (999: infinite)	F
<n>250	32	holding register	float	Average time	0.0 .. 999.0 [seconds]	G
<n>260	32	holding register	float	Peak hold time	0.0 .. 998.9 [seconds] (999: infinite)	P
<n>270	32	input register	integer	Power / AD value		Q

Starting address	Size [bits]	Modbus Access	Data Type	Content	Values	MI3[M] command
<n>280	32	holding register	float	Presel. Setpoint		SV
<n>290	32	holding register	float	Transmissivity	0.1 .. 1.0	XG
<n>300	16	holding register	short	FTC3 trigger/hold	1: trigger, 2: hold	XN
<n>310	32	holding register	float	Setpoint relay function	number within range <n>060 .. <n>070	XS
<n>320	32	holding register	float	Adv. hold hysteresis		XY

15 Anhang

15.1 Bestimmung des Emissionsgrades

Der Emissionsgrad ist ein Maß für die Fähigkeit von Materialien, infrarote Energie zu absorbieren oder abzustrahlen. Der Wert kann zwischen 0 und 1,0 liegen. So hat beispielsweise ein Spiegel einen Emissionsgrad von deutlich kleiner als 0,1, während der sogenannte "Schwarze Strahler" einen Emissionsgrad von 1,0 besitzt. Wenn ein zu hoher Emissionsgrad eingestellt wurde, wird eine niedrigere als die tatsächliche Temperatur angezeigt, vorausgesetzt die Temperatur des Messobjektes ist höher als die Umgebungstemperatur. Wenn Sie zum Beispiel 0,95 eingestellt haben, der Emissionsgrad jedoch nur 0,9 beträgt, wird eine niedrigere als die tatsächliche Temperatur angezeigt:

Ein unbekannter Emissionsgrad kann nach einer der folgenden Methoden ermittelt werden:

1. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Kontaktfühlers (PT100), eines Thermoelementes oder einer anderen geeigneten Methode die aktuelle Temperatur des Materials. Messen Sie anschließend die Temperatur des Objektes und korrigieren Sie die Einstellung des Emissionsgrades bis der korrekte Temperaturwert erreicht ist. Sie haben nun den richtigen Emissionsgrad des gemessenen Materials ermittelt.
2. Bei Messung von relativ niedrigen Temperaturen (bis 260°C) bringen Sie auf dem zu messenden Objekt einen Kunststoffaufkleber (z.B. XXXRPMACED) an, der groß genug ist, den Messfleck zu bedecken. Messen Sie danach dessen Temperatur bei Einstellung eines Emissionsgrades von 0,95. Messen Sie anschließend die Temperatur eines angrenzenden Gebietes auf dem Objekt und verändern Sie den Emissionsgrad

solange bis die gleiche Temperatur erreicht ist. Sie haben nun den richtigen Emissionsgrad des gemessenen Materials ermittelt.

3. Wenn möglich, tragen Sie auf einen Teil der Oberfläche des Messobjektes matte schwarze Farbe auf, deren Emissionsgrad mit 0,95 bekannt ist. Dann messen Sie die Temperatur der gefärbten Stelle bei eingestelltem Emissionsgrad von 0,95. Messen Sie danach die Temperatur einer angrenzenden Fläche auf dem Objekt und verändern Sie den Emissionsgrad solange, bis die gleiche Temperatur erreicht ist. Sie haben nun den richtigen Emissionsgrad des gemessenen Materials ermittelt.

15.2 Typische Emissionsgrade

Die folgenden Emissionsgradtabellen können zu Rate gezogen werden, wenn keine der obigen Methoden zur Emissionsgradbestimmung durchführbar ist. Allerdings sind die Tabellenwerte lediglich Durchschnittswerte, da der Emissionsgrad eines Materials von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören:

1. Temperatur
2. Messwinkel
3. Geometrie der Oberfläche (eben, konkav, konvex)
4. Dicke
5. Oberflächenbeschaffenheit (poliert, rau, oxidiert, sandgestrahlt)
6. Spektralbereich der Messung
7. Transmissionsvermögen (z.B. Kunststofffolien)

Beachten Sie folgende Richtlinien, um die Messung der Oberflächentemperatur zu optimieren:

- Bestimmen Sie den Emissionsgrad des Objektes mit Hilfe des Gerätes, welches auch für die Messungen benutzt werden soll!
- Vermeiden Sie Reflexionen durch Abschirmen des Objektes gegen umliegende Temperaturquellen!
- Für die Messung an heißeren Objekten verwenden Sie bitte Geräte mit der kürzesten möglichen Wellenlänge!
- Für die Messung an durchscheinenden Materialien, wie zum Beispiel Kunststofffolien oder Glas, muss der Hintergrund einheitlich beschaffen und kälter als das Messobjekt sein!
- Montieren Sie das Gerät möglichst senkrecht zur Oberfläche des Objektes! Generell darf der Montagewinkel 30° nicht überschreiten!

METALLE

Material	Emissionsgrad		
	3.9 µm	5 µm	8 – 14 µm
Aluminium			
Nicht oxidiert	0.02-0.2	0.02-0.2	0.02-0.1
Oxidiert	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4
Leg. A3003, oxidiert	0.4	0.4	0.3
aufgeraut	0.1-0.4	0.1-0.4	0.1-0.3
poliert	0.02-0.1	0.02-0.1	0.02-0.1
Blei			
poliert	0.05-0.2	0.05-0.2	0.05-0.1
rau	0.4	0.4	0.4
oxidiert	0.2-0.7	0.2-0.7	0.2-0.6
Chrom	0.03-0.3	0.03-0.3	0.02-0.2
Eisen			
oxidiert	0.6-0.9	0.6-0.9	0.5-0.9
nicht oxidiert	0.05-0.25	0.05-0.25	0.05-0.2
Verrostet	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.7
geschmolzen	—	—	—
Eisen, gegossen			
oxidiert	0.65-0.95	0.65-0.95	0.6-0.95
nicht oxidiert	0.25	0.25	0.2
geschmolzen	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3
Eisen, geschmiedet			
stumpf	0.9	0.9	0.9
Gold	0.01-0.1	0.01-0.1	0.01-0.1
Haynes			
Legierung	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.8
Inconel			
oxidiert	0.6-0.9	0.6-0.9	0.7-0.95
sandgestrahlt	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6
elektropoliert	0.15	0.15	0.15
Kupfer			
poliert	0.03	0.03	0.03
aufgeraut	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.1
oxidiert	0.5-0.8	0.5-0.8	0.4-0.8
Magnesium	0.03-0.15	0.03-0.15	0.02-0.1

Messing			
poliert	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05
Burnished	0.3	0.3	0.3
oxidiert	0.5	0.5	0.5
Molybdän			
oxidiert	0.3-0.7	0.3-0.7	0.2-0.6
nicht oxidiert	0.1-0.15	0.1-0.15	0.1
Monel (Ni-Cu)	0.1-0.5	0.1-0.5	0.1-0.14
Nickel			
oxidiert	0.3-0.6	0.3-0.6	0.2-0.5
elektrolytisch	0.1-0.15	0.1-0.15	0.05-0.15
Platin			
schwarz	0.9	0.9	0.9
Quecksilber	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15
Silber	0.02	0.02	0.02
Stahl			
kaltgewalzt	0.8-0.9	0.8-0.9	0.7-0.9
Grobblech	0.5-0.7	0.5-0.7	0.4-0.6
poliertes Blech	0.1	0.1	0.1
geschmolzen	0.1-0.2	0.1-0.2	—
oxidiert	0.7-0.9	0.7-0.9	0.7-0.9
rostfrei	0.15-0.8	0.15-0.8	0.1-0.8
Titan			
poliert	0.1-0.3	0.1-0.3	0.05-0.2
oxidiert	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.6
Wolfram	0.05-0.5	0.05-0.5	0.03
poliert	0.05-0.25	0.05-0.25	0.03-0.1
Zink			
oxidiert	0.1	0.1	0.1
poliert	0.03	0.03	0.02
Zinn (nicht oxidiert)	0.05	0.05	0.05

Tabelle 17: Typische Emissionsgrade für Metalle

Material	NICHT-METALLE		
	Emissionsgrad		
	3.9 µm	5 µm	8 – 14 µm
Asbest		0.9	0.95
Asphalt		0.95	0.95
Basalt		0.7	0.7
Beton		0.9	0.95
Eis		—	0.98
Farbe (nicht alkalisch)		—	0.9-0.95
Gips		0.4-0.97	0.8-0.95
Glas			
Gummi		0.9	0.95
Holz		0.9-0.95	0.9-0.95
Kalkstein		0.4-0.98	0.98
Karborund		0.9	0.9
Keramik		0.8-0.95	0.95
Kies		0.95	0.95
Kohlenstoff			
nicht oxidiert		0.8-0.9	0.8-0.9
Graphit		0.7-0.9	0.7-0.8
Lehm		0.85-0.95	0.95
Papier (jede Farbe)		0.95	0.95
Plastik, dicker als 500 µm		0.95	0.95
Salz		—	0.9-0.98
Sand		0.9	0.9
Schnee		—	0.9
Stoff		0.95	0.95
Scheibe		0.98	0.85
Schmelze		0.9	—
Wasser		—	0.93

Tabelle 18: Typische Emissionsgrade für Nicht-Metalle

Notizen